

Návod k obsluze solárního regulátoru SR658 pro solární systém



1. Bezpečnostní informace
1.1 Instalace a uvedení do provozu4
1.2 O této příručce
1.3 Zřeknutí se odpovědnosti4
1.4 Důležité informace5
1.5 Popis signálu5
1.6 Tlačítko HMI5
1.7 Význam ikon se objevil na obrazovce6
2. Přehled6
2.1 Úvod do ovladače6
2.2 Dodací list7
2.3 Technické údaje7
3.Instalace
3.1 Montážní regulátor
3.2 Připojení kabeláže
3.3 Připojení terminálu9
3.4 TF (MicroSD) karta12
4. Úvod do systému14
4.1 Přehled dostupných systémů14
4.2 Popis 19 systémů
Systém 1: Standardní solární systém s 1 nádrží, 1 kolektorovým polem
Systém 2: Solární systém s 1 nádrží, 1 kolektorovým polem, 3cestným ventilem pro plnění nádrže ve vrstvách
Systém 3: Solární systém s 1kolektorem, 2nádržemi a přenosem tepelné energie mezi nádržemi 218
Systém 4: Standardní solární systém s řídicí logikou výměníku tepla
Systém 5: Solární systém s 1 kolektorovým polem, 2nádrže, čerpadlo - logické řízení
Systém 6: Solární systém s 1 kolektorovým polem, 1 nádrží, logickým řízením ventilu
Systém 7: Solární soustava s kolektorovými poli východ/západ, 1 nádrž
Systém 8: Solární systém s východním/západním kolektorovým polem, logické řízení ventilu, zatížení ve vrstvách
Systém 9: Solární systém s kolektorovými poli východ/západ, nádrže 2, logické řízení ventilů25
Systém 10: Solární systém s východními / západními kolektorovými poli, 1 nádrž, zatížení zpětného ohřevu

Obsah

Návod k obsluze solárního regulátoru

Systém 11: Solární systém s 1 kolektorovým polem, 1 nádrž, zatěžující návrat tepla
Systém 12: Solární systém s 1 kolektorovým polem, 2 nádržemi, logikou ventilu, zpětným zatížením topení
Systém 13: Solární systém s 1 kolektorovým polem, 2 nádržemi, přenos tepelné energie
Systém 14: Solární systém s 1 kolektorovým polem, ohřev bazénu
Systém 15: Solární systém s 1 kolektorovým polem, výměníkem tepla a ohřevem bazénu32
Systém 16: Solární systém s 1 kolektorovým polem, 1 nádrží, bazénem, ventilem a ovládáním
výměníku tepla34
Systém 17: Systém s 1 nádrží a kotlem na tuhá paliva36
Systém 18: Systém se 2 nádržemi, přenosem tepelné energie a kotlem na tuhá paliva
Systém 19: Systém s 1 nádrží, vratným ohřevem a kotlem na tuhá paliva
4.3 Pověření
5. Funkce a možnosti
5.1Přehled struktury menu
5.2 Popis operace menu40
5.3 Zkontrolovat hodnotu40
5.4 Funkce rychlého spuštění záložního topení a okruhového čerpadla41
6. Funkce menu a sada parametrů (pro uživatele)41
(1) Datum (Čas / Datum sady)41
(2) THET Časované záložní topení42
(3) CIRC TUV okruhové čerpadlo řízené teplotou ve třech časech - sekce / přepínač průtoku47
7. Funkce a nastavení parametrů (odbornost)53
(4) Heslo PRSWD
(5) Výběr systému SYS
(6) 7) ZATÍŽENÍ/ZATÍŽENÍ2 Sada pro ohřev nádrže54
(8) 9) Funkce kolektoru COL/COL2
(10) PINTV Funkce bazénu
(11) Režim řízení čerpadla PUMP
(12) LLOGI Logi priority nádrže
(13) Funkce chlazení COOL71
(14) HEATX Výměna energie mezi nádržemi75
(15) RPH Předehřev zpětného topného potrubí
(16) DLHTX Přenos tepelné energie mezi nádržemi 278

Návod k obsluze solárního regulátoru

(17)	EXHX Funkce externího řízení výměníku tepla80)			
(18)	Funkce kotle na tuhá paliva SFB82	2			
(19)	Pomocné funkce AUX	5			
(20)	Manuální režim MAN89)			
(21)	Funkce blokové ochrany BLPR90)			
(22)	OTDI Tepelná dezinfekce funkce91	L			
(23)	OPARR Paralelní relé92	2			
(24)	OHQM Měření množství tepla94	1			
(25)	Výběr průtokoměru FS a hlídač průtoku96	5			
(26)	UNIT Spínač jednotky98	3			
(27)	OSDC (SD karta)99)			
(28)	RET Reset	L			
(29)	Sada hesel PASS	2			
8. Dov	olená funkce	3			
9. Aktı	alizace softwaru řadiče103	3			
10. Fui	ikce ochrany	1			
10.1 0	104 l0.1 Ochrana obrazovky				
10.2 O	.0.2 Ochrana proti problémům				
10.3 K	10.3 Kontrola problémů				
11. Zái	1. Záruka kvality				
12. Pří	lušenství110)			

1. Bezpečnostní informace

1.1 Instalace a uvedení do provozu

- Při pokládání vodičů dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádného z konstrukčních protipožárně bezpečnostních opatření prezentovaných v budově.
- Regulátor by neměl být instalován v místnostech, kde jsou nebo se mohou vyskytnout snadno hořlavé směsi plynů.
- Přípustné podmínky prostředí nesmí být překročeny v místě instalace.
- Před připojením zařízení se ujistěte, že napájecí zdroj odpovídá specifikacím, které vyžaduje řídicí jednotka.
- Všechna zařízení připojená k řídicí jednotce musí odpovídat technickým specifikacím řídicí jednotky.
- Všechny operace na otevřeném regulátoru musí být prováděny pouze bez napájení.
 Všechny bezpečnostní předpisy pro práci na napájecím zdroji jsou platné.
- Připojení a / nebo všechny operace, které vyžadují otevření regulátoru (např. výměna pojistky), jsou prováděny pouze odborníky.

1.2 O této příručce

Tato příručka popisuje instalaci, funkce a provoz solárního regulátoru. Při instalaci zbývajících komponent, např. solárních kolektorů a jednotky nádrže, se ujistěte, že dodržujete příslušné pokyny k instalaci poskytnuté každým výrobcem. Instalaci, elektrické připojení, uvedení do provozu a údržbu zařízení může provádět pouze vyškolená odborná osoba. Odborník musí být obeznámen s touto příručkou a řídit se pokyny zde obsaženými.

1.3 Zřeknutí se odpovědnosti

Výrobce nemůže sledovat dodržování těchto pokynů ani okolnosti a metody použité pro instalaci, provoz, používání a údržbu této řídicí jednotky. Nesprávná instalace může způsobit škody na materiálu a osobě. Z tohoto důvodu nepřebíráme odpovědnost za ztráty, škody nebo náklady, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné instalace, provozu nebo nesprávného použití a údržby nebo které by mohly vzniknout v souvislosti s výše uvedeným. Kromě toho nepřebíráme odpovědnost za porušení patentů nebo porušení práv třetích stran, ke kterým dojde v souvislosti s používáním tohoto správce. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v produktech, technických údajích nebo instalačních a provozních pokynech bez předchozího upozornění. Jakmile je zřejmé, že bezpečný provoz již není možný (např. viditelné poškození). Přístroj okamžitě vyjměte z provozu. Poznámka: Ujistěte se, že zařízení nemůže být omylem umístěno do

operace.

1.4 Důležité informace

Pečlivě jsme zkontrolovali text a obrázky této příručky a poskytli jsme to nejlepší z našich znalostí a nápadů, jakkoli nevyhnutelné chyby mohou existovat. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme zaručit, že tato příručka je uvedena v integritě obrazu a textu, jsou to jen některé příklady a platí pouze pro náš vlastní systém. Za nesprávné, neúplné a chybné informace a z nich vyplývající škody nepřebíráme odpovědnost.

1.5 Popis signálu



Bezpečnostní indikace: Bezpečnostní pokyny v textu jsou označeny výstražným trojúhelníkem. Uvádějí opatření, která mohou vést ke zranění osob nebo bezpečnostním rizikům.

Provozní kroky: malý trojúhelník "▶"se používá k označení pracovního kroku.

i

Poznámky: Obsahuje důležité informace o operacích nebo funkcích.

1.6 Tlačítko HMI



- > Ovladač se ovládá pomocí 5 tlačítek vedle obrazovky
- "
- Tlačítko "SET": potvrdit / výběr
- Tlačítko "↓" směrem dolů: snížení hodnoty
- Tlačítko "ESC" návrat/výstup: návrat do předchozího menu



Poznámka: TST je teplota nádrže 1 (na obrazovce)

1.7 Význam ikon se objevil na obrazovce

Význam ikony	Kód	lkona svítí	lkona bliká
Překročit maximum	SMX	<u> </u>	
teplota nádrže	SIVIX	*	
Nouzový průběh cisterny			٠ +
Funkce vypnutí			
Spuštění nouzové situace sběrače	CEM		Â
Funkce vypnutí			
Chod chlazení kolektorů	CMAX		
funkce	••••••		375
Provoz funkce chlazení nádrže	OSTC	\wedge	*
Chod chlazení systému	0970	之下	•
funkce	0310		
Aktivace nemrznoucí směsi			
funkce		***	
Spuštění funkce proti zamrznutí	CFRO		* + 🔨
Aktivace minima kolektoru	CMIN		
teplotní funkce	CIVIIN		7.1
Chyba teplotního čidla	T		1
Chyba snímače průtoku	L/M		/ + ①

2. Přehled

2.1 Úvod do ovladače

- LED velkoplošný displej
- 6 * reléové výstupy
- 1 * nízkonapěťový reléový výstup pro ovládání zapínání/vyr
- 8 * senzorové vstupy
- 1 * vstup pro přímý senzor Grundfos TM (VFS)
- 1 * vstup pro (FRT) rotační lopatkový elektronický průtokom
- 3 * výstupy PWM s proměnnou frekvencí pro regulaci otáček vysoce účinného čerpadla
- Data uložená na kartě TF (Micro SD)



19 systémů pro výběr

2.2 Dodací list

- 1 * regulátor SR658
- 1 * uživatelská příručka
- 2 * snímač teploty P1000 (φ6 * 50mm, délka kabelu 1,5 metru)
- 4 * NTC10K teplotní čidlo (φ6 * 50mm, délka kabelu 3 metry)
- 1 * taška na příslušenství
- 1 * napájecí kabel

2.3 Technické údaje

- Vstupy: 2 * teplotní senzory PT1000
 - 6 * NTC10K, B = 3950 teplotní senzory 1 *
 - přímý snímač Grundfos (typ VFS)
 - 1 * elektronický průtokoměr s rotačními čepelemi (FRT)
- Výstup: 3 * elektromagnetické relé, max. proud 1A 3
 - * splácení polovodičů, max. proud1A
 - 1 * nízkonapěťové relé (signál zapnutí / vypnutí),
 - ovládání kotle 3 * PWM variabilní frekvenční výstup
 - (přepínatelný 0-10V) c počítadlo provozních hodin, funkce
- Funkce: počítadlo provozních hodin, funkce trubkového kolektoru, funkce termostatu, regulace otáček čerpadla, měření množství tepla, externí výměna tepla, systém bazénového okruhu, nastavitelné parametry systému a volitelné funkce (struktura menu), váha a diagnostika
- Napájení: 100... 240V ~ (50... 60Hz)
- Jmenovité impulsní napětí :: 2,5KV
- Datové rozhraní : TF (Micro SD)
- Pouzdro: Plast ABS
- Montáž: Montáž na stěnu
- Indikace / Displej: Systém-Monitoring-Display, pro vizualizaci systémů, LED displej a osvětlení pozadí
- Ovládání: 5 tlačítek na předním krytu
- Krytí: IP41
- Třída ochrany: I
- Teplota okolí: 0 ... 40 °C
- Rozměry: 208 * 158 * 43 mm

I Poznámka: TF (Micro SD) není součástí seznamu dodávek

3.Instalace

Poznámka:Jednotka by měla být instalována pouze v suchých vnitřních místnostech. Oddělte vedení vodičů senzorů a síťových vodičů. Ujistěte se, že řídicí jednotka ani systém nejsou vystaveny silným elektromagnetickým polím.

3.1 Montážní regulátor

Postupujte podle níže uvedených kroků a namontujte ovladač n

- Odšroubujte šroub křížové hlavy z krytu a vyjměte jej spolu s krytem z krytu.
- Označte horní upevňovací bod na stěně. Vyvrtejte a upevněte přiloženou hmoždinku a šroub tak, aby hlava vyčnívala.
- Zavěste těleso na horní upevňovací bod a označte dolní upevňovací body (středy 180 mm).
- Vyvrtejte a vložte spodní hmoždinky.
- Připevněte pouzdro ke stěně pomocí spodního upevňovacího šroubu a utáhněte.
- Elektrické vedení provádějte v souladu s přidělením terminálu
- Nasaďte kryt na kryt. Připevněte pomocí upevňovacího šroubu.

3.2 Připojení kabeláže

Podle způsobu instalace může být vodič připojen z otvoru A na spodní desce nebo z otvoru B pomocí vhodného nástroje (jako je nůž) k řezání plastu A.

Poznámka: dráty musí být upevněny upevňovacími svorkami v poloze C.





3.3 Připojení terminálu

Poznámka: před otevřením krytu! Vždy odpojte regulátor od napájení a dodržujte místní nařízení o elektrické dodávce.

	Input ports	FRT	Output ports
€	Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð	•	• • • • • • • • • •
(Image: Second state sta	VFS	

Vstupní svorky



T0 ~ T1: teplotní čidlo PT1000 pro měření teploty kolektoru

T2 ~ T7: teplotní čidlo NTC10K, B = 3950, pro měření teploty nádrže a potrubí PWM1, PWM2,

PWM3: Signální porty pro vysoce účinné čerpadlo, podrobné připojení viz níže

obraz

HK-A, HK-B: Signální porty pro suché připojení zapnuto/vypnuto (HK a HR se otevírají nebo zavírají současně, pro regulaci vytápění kotle)

Komunikační port 485: ELA485, pro komunikaci dálkovým ovládáním (funkce nyní není k dispozici)

FRT:Pro elektronický průtokoměr s rotačními

lopatkami VFS: Pro snímač průtokoměru

Grundfos

• Pokyny týkající se instalace teplotních senzorů:

- (1) Pouze originální továrně vybavené snímače teploty Pt1000 jsou schváleny pro použití s kolektorem, jsou vybaveny křemíkovým kabelem o délce 1,5 m a jsou vhodné pro všechny povětrnostní podmínky, kabel je odolný vůči teplotě až do 280 ° C, připojte snímače teploty k odpovídajícím svorkám s jednou polaritou.
- (2) Pouze originální továrně vybavené snímače teploty NTC10K, B = 3950 jsou schváleny pro

použití s nádrží a potrubím, je vybaveno PVC kabelem 3m a kabel je odolný vůči teplotě až do 105 oC, připojte snímače teploty k odpovídajícím svorkám s jednou polaritou.

- (3) Všechny kabely snímačů přenášejí nízké napětí a aby se zabránilo indukčním účinkům, nesmí být položeny v blízkosti kabelů 230 V nebo 400 V (minimální vzdálenost 100 mm).
- (4) Pokud existují vnější indukční účinky, např. silnoproudých kabelů, kabelů trolejového vedení, trafostanic, rozhlasových a televizních zařízení, radioamatérských stanic, mikrovlnných zařízení atd., musí být kabely k čidlům dostatečně stíněny.
- (5) Kabely senzorů mohou být prodlouženy na maximální délku cca 100 metrů, pokud je kabel dlouhý až 50 m, a pak by měl být použit kabel 0,75 mm2. Pokud je délka kabelu až 100 m a pak 1,5 mm2 by měly být použity kabely.
- Výstupní svorka



Vstupní porty L, N: pro připojení napájení, L: vodič pod napětím, N: nulový vodič, ochranný zemnící vodič Výstup R1: polovodičová relé (SCR), určená pro regulaci otáček čerpadla, Max. proud: 1A

Výstup R2: Polovodičová relé (SCR), určená pro regulaci otáček čerpadla, Max. Proud: 1A Výstup R3: Polovodičová relé (SCR), určená pro regulaci otáček čerpadla, Max. Proud: 1A OutputR4: Elektromagnetická relé, určená pro ovládání zapnutí / vypnutí čerpadla nebo 3cestné

elektromagnetický ventil, Max. proud: 1A

Výstup R5: Elektromagnetická relé, určená pro zapnutí / vypnutí čerpadla nebo 3-cestného elektromagnetického ventilu, Max. Proud: 1A

Výstup HR: Elektromagnetická relé, určená pro zapínání/vypínání záložního topného zařízení, Max.

Aktuální: 1A

Svorky R4, R5 pro připojení 3cestného ventilu / čerpadla



- R4 ~ R5: Pokud je pro ovládání 3cestného elektromagnetického ventilu, 3 je normálně uzavřený port, 2 je normálně otevřený port, 1 je běžný port)
 Pokud se jedná o řídicí čerpadlo (2 je normálně otevřený port, 1 je společný port)
 - Input ports Output ports • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 CD 0 ••• PWM1(0-10V) HK-B -485-A TO (T1) (T2) **T**3 (14) (15) (17) (16) PWM2(0-10V) GND HK-A N ř PWM3(0-10V VFS 351 35L GND 2 3 R1
- Připojení k vysoce účinnému čerpadlu

• Připojení signálního vodiče z vysoce účinného čerpadla



Signal	Overmoulded Pin	Cable color
PWM input (from controller)	1	Grey or blue
PWM common	2	brown
PWM output (from the pump)	3	black

Signální vodič 1 z vysoce účinného čerpadla je připojen k portu GND regulátoru Signální vodič 2 z vysoce účinného čerpadla je připojen k portu PWM1 regulátoru Signalwire3 z vysoce účinného čerpadla je signální vodič FB1, není připojen k FB1 portu regulátoru

Některá připojení čerpadel jsou k dispozici, jak je uvedeno výše, například:

Wilo Yonos PARA ST15/7.0 PWM2 M

Grundfos UPM3 SOLAR 15-75 130 CZA

i Poznámka:

- Vysoce účinné čerpadlo se signálem 0-10V má pouze 2 signální vodiče, připojené k odpovídajícímu portu GND, PWM1 (PWM2 nebo PWM3) regulátoru.
- Modrý drát ne vždy představuje "GND" a hnědý drát ne vždy představuje "PWM".
 "PWM" z čerpadla musí odpovídat "PWM" z regulátoru. "GND"
 z čerpadla musí odpovídat "GND" z regulátoru.

3.4 TF (MicroSD) karta

- Regulátor je vybaven slotem pro TF (Micro SD) kartu.
- S kartou TF (MicroSD) lze provádět následující funkce
- Uložte naměřenou hodnotu a hodnotu parametrů na kartu MicroSD TF. Po přenesení dat do počítače lze hodnotu otevřít a vizualizovat např. v tabulkovém procesoru.
- Zkopírujte aktualizovaný firmware z počítače a nainstalujte jej na řadič pomocí karty MicroSD.

Slot pro kartu TF (MicroSD)



Poznámka: Karta TF (MicroSD) není uvedena ve standardním balíku, v případě potřeby vlastní nákup, podrobnější informace o TF (MicroSD) viz odstavec 7 (25)

4. Úvod do systému

4.1 Přehled dostupných systémů





4.2 Popis 19 systémů

Systém 1: Standardní solární systém s 1 nádrží, 1 kolektorovým polem

Popis:

Regulátor vypočítá teplotní rozdíl mezi snímačem kolektoru T1 a snímačem nádrže T2. Pokud je rozdíl větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, zapne se solární oběhové čerpadlo (R1) a nádrž bude naplněna, dokud nebude dosaženo teplotního rozdílu vypnutí nebo maximální teploty nádrže.



Input ports Input ports Imput ports	FRT Output ports
Image: second	

Senzor	Popis	Relé	Popis
T1	Teplota kolektoru	R1	Solární oběhové čerpadlo
T2	Teplota dna nádrže	HR	Záložní vytápění
Т3	Teplota horní části nádrže (volitelná)		
Т6	Volitelný volný senzor, nedefinovaný (volitelný)		
Τ7	Teplota pro měření tepelné energie (volitelně)		

Pomocné funkce

Funkce kód	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená teplotní nebo průtokový impuls)	T5/přepínač průtoku (připojen přes port T5)	R2
SFB	Kotel na tuhá paliva	Т0	R3
OHDP	Tepelný přenos -externím radiátor		R4
ČASOVA Č	Funkce časovače		R5

OPARR	Paralelní relé		R2/R3/R4/R5 volitelný
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4volitelné	R5

Systém 2: Solární systém s 1 nádrží, 1 kolektorovým polem, 3cestným ventilem pro plnění nádrže ve vrstvách

Popis:

Regulátor vypočítává teplotní rozdíl mezi snímačem kolektoru T1 a dno nádrže a horním snímačem T2, T3. Pokud je rozdíl větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, zapne se solární oběhové čerpadlo (R1) a současně se ventil R4 otočí do odpovídající zóny nádrže a tato zóna bude naplněna, dokud nebude dosaženo teplotního rozdílu vypnutí nebo maximální teploty nádrže.

Logika priority působí před naložením horní zóny nádrže. Přečtěte si prosím odstavec "Logilogi priority tanku LLOGI"



Senzor	Popis	Relé	Popis
T1	Teplota kolektoru	R1	Solární oběhové čerpadlo
T2	Teplota dna nádrže	R4	1. Ventil solárního okruhu
Т3	Teplota horní části nádrže (volitelná)	HR	Záložní vytápění
Т6	Vratný senzor (pro tepelné měření energie)		
T7	Snímač průtoku (pro měření tepelné energie)		

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový			
kód			výstup			
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená	T5/přepínač průtoku	R2			
	teplotní nebo průtokový impuls)	(připojen přes port T5)				
SFB	Kotel na tuhá paliva	Т0	R3			
OHDP	Tepelný přenos -externím		R5			
	radiátor					
ČASOVA	Funkce časovače		R5			
C						
OPARR	Paralelní relé		R2/R3/R5			
			volitelný			
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4 volitelně	R5			

Systém 3: Solární systém s 1kolektorem, 2nádržemi a přenosem tepelné energie mezi nádržemi 2

Popis:

Regulátor vypočítá teplotní rozdíl mezi senzorem kolektoru T1 a základním snímačem tank1 T2. Pokud jsou rozdíly větší nebo shodné s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, zapne se solární oběhové čerpadlo (R1), nádrž bude naplněna, dokud nebude dosaženo teplotního rozdílu vypnutí nebo maximální teploty nádrže.

Přenos tepelné energie znamená, že druhá nádrž (2) je vyhřívána, další teplotní rozdíl řídí chod čerpadla R2 (rozdíl mezi teplotou T3 a T4.) Viz odstavec 7.14 "Výměna energie HEATX mezi nádržemi"



Senzor	Popis	Relé	Popis
T1	Teplota kolektoru	R1	Solární oběhové čerpadlo
T2	Teplota základny nádrže 1	R2	Čerpadlo pro přenos tepla mezi nádržemi
Т3	Teplota horní nádrže 1 (volitelná)	HR	Záložní vytápění
T4	Teplota nádrže 2		
T6	Vratný senzor (pro měření tepelné energie)		
T7	Snímač průtoku (pro měření tepelné energie)		

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená	T5/přepínač průtoku	R4
	teplotní nebo průtokový impuls)	(připojen přes port T5)	
SFB	Kotel na tuhá paliva	T0	R3
OHDP	Tepelný přenos -externím		R5
	radiátor		
ČASOVA	Funkce časovače		R5
C			
OPARR	Paralelní relé		R3/R4/R5 volitelný
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4/T6 volitelně	R5

Systém 4: Standardní solární systém s řídicí logikou výměníku tepla

Popis:

Regulátor vypočítá teplotní rozdíl mezi snímačem kolektoru T1 a snímačem základny nádrže T2. Pokud je rozdíl větší nebo shodný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, pak se zapne odpovídající solární oběhové čerpadlo (R1), zahřívá se výměník tepla až do dosažení teplotního rozdílu vypnutí nebo maximální teploty výměníku.

Pomocí jiného teplotního rozdílu mezi T4 a T2 řídí čerpadlo R2 k naplnění nádrže

Poznámka: Pokud není nainstalován senzor T4, pak při dosažení teplotního rozdílu mezi kolektorem T1 a nádrží T2 se současně spustí čerpadlo R1 a R2 a čerpadla se zastaví, dokud nedosáhne teploty vypnutí nebo maximální teploty výměníku. Viz odstavec 7.17 "EXHX externího výměníku tepla"





Input ports	FRT Output ports
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	• • • • • • • • • • • •
P P	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 2 2 2 2 5 5	
(110-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	

Senzor	Popis	Relé	Popis
T1	Teplota kolektoru	R1	Solární oběhové čerpadlo1
T2	Teplota dna nádrže	R2	Čerpadlo pro přenos tepla mezi výměníky tepla a nádrž
T3	Teplota horní nádrže (volitelné)	HR	Záložní vytápění
T4	Teplota výměníku tepla (volitelně)		
T6	Vratný senzor (pro měření tepelné energie)		
T7	Snímač průtoku (pro měření tepelné energie)		

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená teplotní nebo průtokový impuls)	T5/přepínač průtoku (připojen přes port T5)	R4
SFB	Kotel na tuhá paliva	ТО	R3
OHDP	Tepelný přenos -externím radiátor		R5
ČASOVA Č	Funkce časovače		R5
OPARR	Paralelní relé		R3/R4/R5 volitelný
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T6 volitelně	R5

Systém 5: Solární systém s 1 kolektorovým polem, 2nádrže, čerpadlo - logické řízení

Popis:

Regulátor vypočítá teplotní rozdíl mezi snímačem kolektoru T1 a nádrží1 a základním snímačem T2 a T4 nádrže 2. Pokud je jakýkoli rozdíl větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, pak se zapne odpovídající solární oběhové čerpadlo (R1 nebo R2), nádrž bude naplněna až do rozdílu teplot vypnutí nebo dosažení maximální teploty nádrže.

Prioritní logika ovlivňuje před naložením nádrže 1. Přečtěte si prosím odstavec 7.12 dokumentu "LLOGI Tank priority logic"







Senzor	Popis	Relé	Popis
T1	Teplota kolektoru	R1	Solární oběhové čerpadlo 1
T2	Teplota základny nádrže 1	R2	Solární oběhové čerpadlo 2
T3	Teplota horní nádrže 1 (volitelně)	HR	Záložní vytápění
T4	Teplota tank2base		
T5	Teplota nádrže2horní (volitelné)		
Т6	Vratný senzor (pro měření tepelné energie)		
T7	Snímač průtoku (pro měření tepelné energie)		

Pomocné funkce

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená	T5/přepínač průtoku	R4
	teplotní nebo průtokový impuls)	(připojen přes port T5)	
SFB	Kotel na tuhá paliva	Т0	R3
OHDP	Tepelný přenos -externím		R5

	radiátor		
ČASOVA Č	Funkce časovače		R5
OPARR	Paralelní relé		R3/R4/R5 volitelný
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4/T6 volitelně	R5

Systém 6: Solární systém s 1 kolektorovým polem, 1 nádrží, logickým řízením ventilu Popis:

Regulátor vypočítá teplotní rozdíl mezi snímačem kolektoru T1 a nádrží1 a základním snímačem T2 a T4 nádrže 2. Pokud je jakýkoli rozdíl větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, zapne se solární oběhové čerpadlo (R1) a současně se ventil R4 otočí k odpovídající nádrži a tato nádrž bude naplněna, dokud nebude dosaženo teplotního rozdílu vypnutí nebo maximální teploty nádrže.

Prioritní logika ovlivňuje před naložením nádrže 1.

Přečtěte si prosím odstavec 7.12 dokumentu "LLOGI Tank priority logic"

5Y5	ં <mark>ક</mark> ≥.	R		
Input	ports		FRT	Dutput ports
Senzor	Popis		Relé	Popis
T1	Teplota kolektoru		R1	Solární oběhové čerpadlo 1
T2	Teplota základny nádrže 1		R4	Ventil solárního okruhu
Т3	Teplota horní nádrže 1 (volitelně)		HR	Záložní vytápění
T4	Teplota tank2base			
T5	Teplota nádrže2horní (volitelné)			
Т6	Vratný senzor (pro měření tepelné energie)			
T7	Snímač průtoku (pro měření tepelné energie)			

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená	T5/přepínač průtoku	R2
	teplotní nebo průtokový impuls)	(připojen přes port T5)	
SFB	Kotel na tuhá paliva	Т0	R3
OHDP	Tepelný přenos -externím		R5
	radiátor		
ČASOVA	Funkce časovače		R5
C			
OPARR	Paralelní relé		R2/R3/R5
			volitelný
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4/T6 volitelně	R5

Systém 7: Solární soustava s kolektorovými poli východ/západ, 1 nádrž

Popis:

Regulátor vypočítává teplotní rozdíl mezi senzorem východního/západního kolektoru T1 a T0 a snímačem základny nádrže T2. Pokud je jakýkoli rozdíl větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, zapne se solární oběhové čerpadlo (R1 nebo R2) a nádrž bude naplněna, dokud nebude dosaženo teplotního rozdílu vypnutí nebo maximální teploty nádrže.

<u>5γ</u>				
	ports P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	485-B	FRI FRI VFS	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \end{array} \\ \end{array} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} $
Senzor	Popis		Relé	Popis
T0	Teplota kolektoru 2		R1	Solární oběhové čerpadlo 1
T1	Teplota kolektoru 1		R2	Solární oběhové čerpadlo 2
T2	Teplota dna nádrže		HR	Záložní vytápění
Т3	Teplota horní části nádrže (volitelně)			
Т6	Vratný senzor (pro měření tepelné energie)			

T7	Snímač průtoku (pro měření		
	tepelné energie)		

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená	T5/přepínač průtoku	R4
	teplotní nebo průtokový impuls)	(připojen přes port T5)	
SFB	Kotel na tuhá paliva	Т0	R3
OHDP	Tepelný přenos -externím		R5
	radiátor		
ČASOVA Č	Funkce časovače		R5
OPARR	Paralelní relé		R3/R4/R5 volitelný
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T6 volitelně	R5

Systém 8: Solární systém s východním/západním kolektorovým polem, logické řízení ventilu, zatížení ve vrstvách

Popis:

Regulátor vypočítá teplotní rozdíl mezi východním/západním kolektorovým snímačem T1 a T0 a snímačem dna nádrže / horním snímačem T2 a T3. Pokud je jakýkoli rozdíl větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, zapne se solární oběhové čerpadlo (R1 nebo R2) a současně se ventil R4 otočí na odpovídající část nádrže a tato část nádrže bude naplněna, dokud nebude dosaženo teplotního rozdílu vypnutí nebo maximální teploty nádrže.

Logika priority ovlivňuje před naložením horní části nádrže. Přečtěte si prosím odstavec 7.12 dokumentu "LLOGI Tank priority logic"



Návod k obsluze solárního regulátoru

Senzor	Popis		Relé	Popis
T0	Teplota kolektoru 2	1	R1	Solární oběhové čerpadlo 1
T1	Teplota kolektoru 1	1	R2	Solární oběhové čerpadlo 2
T2	Teplota dna nádrže		R4	Ventil solárního okruhu
Т3	Teplota horní části nádrže (volitelně)		HR	Záložní vytápění
T6	Vratný senzor (pro měření tepelné energie)			
T7	Snímač průtoku (pro měření tepelné energie)			

Pomocné funkce

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená	T4/přepínač průtoku	R5
	teplotní nebo průtokový impuls)	(připojen přes port T4)	
SFB	Kotel na tuhá paliva	ТО	R3
OHDP	Tepelný přenos -externím		R5
	radiátor		
ČASOVA	Funkce časovače		R5
C			
OPARR	Paralelní relé		R3/R5 volitelný
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T6 volitelně	R5

Systém 9: Solární systém s kolektorovými poli východ/západ, nádrže 2, logické řízení ventilů

Popis:

Regulátor vypočítá teplotní rozdíl mezi východním / západním kolektorovým senzorem T1 a T0 a 2 nádržemi základního senzoru T2 a T4. Pokud je nějaký rozdíl větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, zapne se solární oběhové čerpadlo (R1 nebo R2) a současně se ventil R4 otočí k odpovídající nádrži a této nádrži

bu

de zatěžována, dokud nebude dosaženo teplotního rozdílu vypnutí nebo maximální teploty nádrže.

Prioritní logika ovlivňuje před naložením nádrže 1.

Přečtěte si prosím odstavec 7.12 dokumentu "LLOGI Tank priority logic"





Input	ports		FRT	Output ports
		485-B	VFS	
Senzor	Popis		Relé	Popis
T0	Teplota kolektoru 2	Ī	R1	Solární oběhové čerpadlo 1
T1	Teplota kolektoru 1	Ī	R2	Solární oběhové čerpadlo 2
T2	Teplota základny nádrže 1	ſ	R4	Ventil solárního okruhu
Т3	Teplota horní nádrže 1 (volitelně)		HR	Záložní vytápění
T4	Teplota základny nádrže 2			
T5	Teplota horní nádrže 2 (volitelně)			
T6	Vratný senzor (pro měření tepelné energie)			
T7	Snímač průtoku (pro měření tepelné energie)			

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená	T6/přepínač průtoku	R5
	teplotní nebo průtokový impuls)	(připojen přes port T6)	
SFB	Kotel na tuhá paliva	Т0	R3
OHDP	Tepelný přenos -externím		R5
	radiátor		
ČASOVA	Funkce časovače		R5
Č			
OPARR	Paralelní relé		R3/R5
			volitelný
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4/T6 volitelně	R5

Systém 10: Solární systém s východními / západními kolektorovými poli, 1 nádrž, zatížení zpětného ohřevu

Popis:

Regulátor vypočítává teplotní rozdíl mezi senzorem východního/západního kolektoru T1 a T0 a snímačem základny nádrže T2. Pokud je jakýkoli rozdíl větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, zapne se solární oběhové čerpadlo (R1 nebo R2) a tato nádrž bude naplněna, dokud nebude dosaženo teplotního rozdílu vypnutí nebo maximální teploty nádrže.

Pomocí dalšího teplotního rozdílu mezi T4 a T5 ovládá ventil R4 pro zatížení zpětného toku ohřevu.

Viz odstavec 7.15 "Předehřev vratného potrubí topení RPH"

Návod k obsluze solárního regulátoru

Teplota horní části nádrže

návrat topení (volitelně)

Teplota vratu topení

tepelné energie)

Teplota nádrže uprostřed pro

Snímač průtoku (pro měření

Vratný senzor (pro měření tepelné

(volitelně)

energie)

575 ••• <u>•</u>	/ [] 	RI		R2	
	ports	PWM1(0-10V)	485-B	FRT C	$ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array} \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array} \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array} \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array} \begin{array}{c} \end{array} \end{array} $
Senzor	Popis			Relé	Popis
T0	Teplota kolekto	oru 2		R1	Solární oběhové čerpadlo 1
T1	Teplota kolekto	oru 1		R2	Solární oběhové čerpadlo 2
T2	Teplota dna ná	drže		R4	Ventil zpětného ohřevu

HR

Záložní vytápění

Pomocné funkce

T3

T4

T5

T6

T7

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená	T6/přepínač průtoku	R3
	teplotní nebo průtokový impuls)	(připojen přes port T6)	
SFB	Kotel na tuhá paliva	T6	R3
OHDP	Tepelný přenos -externím		R5
	radiátor		
ČASOVA	Funkce časovače		R5
С			
OPARR	Paralelní relé		R3/R5
			volitelný
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4/T6 volitelně	R5

Systém 11: Solární systém s 1 kolektorovým polem, 1 nádrž, zatěžující návrat tepla

Popis:

Regulátor vypočítá teplotní rozdíl mezi snímačem kolektoru T1 a snímačem nádrže T2. Pokud je rozdíl větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, zapne se solární oběhové čerpadlo (R1) a tato nádrž bude naplněna, dokud nebude dosaženo teplotního rozdílu vypnutí nebo maximální teploty nádrže.

Pomocí dalšího teplotního rozdílu mezi T4 a T5 ovládá ventil R4 pro zatížení zpětného toku ohřevu.

Viz odstavec 7.15 "Předehřev vratné trubky ohřevu tepla RPH"

5Y5) R1		
Input	ports		FRT C	Output ports
	Image: state	485-B	VFS	
Senzor	Popis		Relé	Popis
			R1	Solární oběhové čerpadlo 1
T1	Teplota kolektoru		R4	Ventil zpětného ohřevu
T2	Teplota dna nádrže		HR	Záložní vytápění
Т3	Teplota horní části nádrže (volitelně)			
T4	Teplota nádrže uprostřed pro			
	návrat topení (volitelně)			
T5	Teplota vratu topení			
T6	Vratný senzor (pro měření tepelné energie)			
T7	Snímač průtoku (pro měření tepelné energie)			

Pomocné funkce

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená	T6/přepínač průtoku	R2
	teplotní nebo průtokový impuls)	(připojen přes port T6)	

SFB	Kotel na tuhá paliva	ТО	R3
OHDP	Tepelný přenos -externím		R5
	radiátor		
ČASOVA Č	Funkce časovače		R5
OPARR	Paralelní relé		R2/R3/R5 volitelný
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4/T6 volitelně	R5

Systém 12: Solární systém s 1 kolektorovým polem, 2 nádržemi, ventilovou

logikou, zpětným zatížením topení

Popis:

Regulátor vypočítá teplotní rozdíl mezi snímačem kolektoru T1 a 2 nádrže T2 a T4. Pokud je rozdíl větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, zapne se solární oběhové čerpadlo (R1) a současně se ventil R4 otočí k odpovídající nádrži a tato nádrž bude naplněna, dokud nebude dosaženo teplotního rozdílu vypnutí nebo maximální teploty nádrže.

Prioritní logika ovlivňuje před naložením nádrže 1. Přečtěte si prosím odstavec 7.12 dokumentu "LLOGI Tank priority logic"

Pomocí dalšího teplotního rozdílu mezi T5 a T6 ovládá ventil R5 pro zatížení zpětného toku ohřevu.

Viz odstavec 7.15 "Předehřev vratného potrubí topení RPH"







Senzor	Popis	Relé	Popis
T0	Teplota vratu topení	R1	Solární oběhové čerpadlo 1
T1	Teplota kolektoru	R4	Ventil solárního okruhu
T2	Teplota základny nádrže 1	R5	Ventil zpětného ohřevu
T3	Teplota horní nádrže 1 (volitelně)	HR	Záložní vytápění

T4	Teplota základny nádrže 2		
T5	Teplota horní nádrže 2 (volitelně)		
Т6	Vratný senzor (pro měření tepelné energie)		
T7	Snímač průtoku (pro měření tepelné energie)		

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená	T6/přepínač průtoku	R3
	teplotní nebo průtokový impuls)	(připojen přes port T6)	
SFB	Kotel na tuhá paliva	T6	R3
OHDP	Tepelný přenos -externím		R2
	radiátor		
ČASOVA	Funkce časovače		R2
С			
OPARR	Paralelní relé		R2/R3/
			voliteln
			é
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4/T5volitelné	R2

Systém 13: Solární systém s 1 kolektorovým polem, 2 nádržemi, přenos tepelné energie

Popis:

Regulátor vypočítá teplotní rozdíl mezi snímačem kolektoru T1 a snímačem T2 nádrže 1. Pokud je rozdíl větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, zapne se solární oběhové čerpadlo (R1) a tato nádrž bude naplněna, dokud nebude dosaženo teplotního rozdílu vypnutí nebo maximální teploty nádrže.

Přenos tepelné energie mezi nádržemi 2:

Když teplota nádrže 1 dosáhne teploty zapnutí (L1H2O) a teplota nádrže 1 je větší než teplota nádrže 2 (T3>T4), spustí se čerpadlo R2; když teplota nádrže 1 klesne pod její vypínací teplotu (L1H2F) nebo teplota nádrže 2 stoupne na stejnou teplotu nádrže 1 nebo teplota nádrže 2 dosáhne maximální hodnoty S2MAX, pak se zastaví čerpadlo R2

Když teplota nádrže 2 dosáhne teploty zapnutí (L2H1O) a teplota nádrže 2 je větší než teplota nádrže 1 (T4>T3), spustí se čerpadlo R3; když teplota nádrže 2 klesne pod vypínací teplotu (L2H1F) nebo teplota nádrže 1 stoupne na stejnou teplotu nádrže 2 nebo teplota nádrže 1 dosáhne své maximální hodnoty SMAX, pak se čerpadlo R3 zastaví. Viz odstavec 7.16 "DLHTX Přenos tepelné energie mezi nádržemi"

575 	13 J.				R	
Input	ports			FRT	Οι	Itput ports
			€	•	⊕	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
•	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 0 0 0 0 0 0	0		G)
H H						
			3	VFS	⊕	
		M1(0 M3(0 G G G M3(0 G	48		G	
Senzor	Popis			Re	é	Popis
T1	Teplota kolekt	oru		R1		Solární oběhové čerpadlo 1
	-			D 2		Přenos tenla 1 na 2 černadlo 2

11			
		R2	Přenos tepla 1 na 2 čerpadlo 2
T2	Teplota tank1base	R3	Přenos tepla 2 na 1 čerpadlo 3
T3	Teplota nádrže1 horní (volitelné)	HR	Záložní vytápění
T4	Teplota nádrže2		
T6	Vratný senzor (pro měření tepelné		
	energie)		
T7	Snímač průtoku (pro měření		
	tepelné energie)		

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená	T5/přepínač průtoku	R4
	teplotní nebo průtokový impuls)	(připojen přes port T5)	
SFB	Kotel na tuhá paliva	Т0	R5
OHDP	Tepelný přenos -externím		R5
	radiátor		
ČASOVA	Funkce časovače		R5
C			
OPARR	Paralelní relé		R4/R5
			volitelný
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4volitelné	R5

Systém 14: Solární systém s 1 kolektorovým polem, ohřev bazénu

Popis:

Regulátor vypočítá teplotní rozdíl mezi senzorem kolektoru T1 a senzorem bazénu T2. Pokud je rozdíl větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, pak se zapne solární oběhové čerpadlo (R1) a bazén bude zatížen až do rozdílu teplot vypnutí nebo maxima Teplota bazénu je dosažena.



Senzor	Popis	Relé	Popis
		R1	Solární oběhové čerpadlo
T1	Teplota kolektoru	HR	Záložní vytápění
T2	Teplota bazénu		
T6	Vratný senzor (pro měření tepelné		
	energie)		
T7	Snímač průtoku (pro měření		
	tepelne energie)		

Pomocné funkce

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
OHDP	Tepelný přenos -externím		R4
	radiátor		
ČASOVA Č	Funkce časovače		R5
OPARR	Paralelní relé		R2/R3/R4/R5 volitelný
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4/T5volitelné	R5

Systém 15: Solární systém s 1 kolektorovým polem, výměníkem tepla a ohřevem bazénu

Popis:

Regulátor vypočítává teplotní rozdíl mezi snímačem kolektoru T1 a snímačem výměníku tepla T2. Pokud je rozdíl větší nebo shodný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, zapne se solární oběhové čerpadlo (R1). Kdy

teplotní rozdíl mezi snímačem kolektoru T1 a snímačem výměníku tepla T2klesne na rozdíl vypínací teploty nebo je dosaženo maximální teploty bazénu, pak se solární čerpadlo R1 zastaví.

Použitím dalšího teplotního rozdílu mezi T4 a T2 lze R2 vyhřívat bazén.

Regulátor vypočítá teplotní rozdíl mezi snímačem výměníku tepla T4 a bazénem T2. Pokud je rozdíl větší nebo shodný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, zapne se solární oběhové čerpadlo (R2). Když teplotní rozdíl mezi snímačem výměníku T4 a bazénem T2klesne na rozdíl vypínací teploty nebo je dosaženo maximální teploty bazénu (T2), pak se solární čerpadlo R2 zastaví.

Poznámka: pokud není instalován T4, pak je teplotní rozdíl mezi kolektorem T1 a bazénem T2 větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, pak se současně zapne solární oběhové čerpadlo (R1 a R2). A když teplotní rozdíl mezi snímačem kolektoru T1 a bazénem T2 klesne na rozdíl vypínací teploty nebo je dosaženo maximální teploty bazénu (T2), pak se solární čerpadla R1 a R2 zastaví současně.

Viz odstavec 7.17 "Funkce externího výměníku tepla EXHX"



Senzor	Popis	Relé	Popis
T1	Teplota kolektoru	R1	Solární oběhové čerpadlo 1
T2	Teplota z plavecký bazén(volitelné)	R2	Okruhové čerpadlo mezi VŠ a plaveckým bazénem
T4	Teplota výměníku tepla (volitelně)	HR	Záložní vytápění
Т6	Vratný senzor (pro měření tepelné energie)		
T7	Snímač průtoku (pro měření tepelné energie)		

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
OHDP	Tepelný přenos -externím radiátor		R5
ČASOVA Č	Funkce časovače		R4
OPARR	Paralelní relé		R3/R4/R5 volitelný
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T5volitelné	R4

Systém 16: Solární systém s 1 kolektorovým polem, 1 nádrží, bazénem, ventilem a ovládáním výměníku tepla

Popis:

Regulátor vypočítá teplotní rozdíl mezi senzorem kolektoru T1 a snímačem výměníku tepla tankem (T2, T5). Pokud je rozdíl větší nebo shodný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, zapne se solární oběhové čerpadlo (R1). A podle prioritní logiky se ventil R4 otáčí do nádrže nebo výměníku tepla, nádrž a výměník tepla se zahřívají jeden po druhém. Když teplotní rozdíl mezi snímačem kolektorů T1 a snímačem nádrže nebo výměníku tepla (T2,T5) klesne na rozdíl vypínací teploty nebo je dosaženo maximální teploty nádrže (T2) nebo bazénu (T5), pak se solární čerpadlo R1 zastaví.

Logika priority ovlivňuje před naložením nádrže. Přečtěte si odstavec 7.12 dokumentu "LLOGI Tank priority logic"

Použitím dalšího teplotního rozdílu mezi T5 a T4 lze R2 vyhřívat bazén.

Poznámka: pokud není instalován T5, pak teplotní rozdíl mezi kolektorem T1 a bazénem T4je větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí, pak se současně zapne solární oběhové čerpadlo (R1 a R2) a ventil R4. A když teplotní rozdíl mezi kolektorovým senzorem T1a bazénem T4klesne na

je dosaženo teplotního rozdílu vypnutí nebo maximální teploty bazénu (T4), pak se současně zastaví solární čerpadlo R1, R2 a ventil R4.

Viz odstavec 7.17 "EXHX funkce externího měniče tepla"



Senzor	Popis	Relé	Popis		
T1	Teplota kolektoru	R1	Solární oběhové čerpadlo 1		
T2	Teplota dna nádrže	R2	Okruhové pro externí teplo čerpadlo směnárník		
Т3	Teplota z tank velká(volitelné)	R4	Ventil solárního okruhu		
T4	Teplota bazénu	HR	Záložní vytápění		
T5	Teplota z teplo výměník (volitelný)				
Т6	Vratný senzor (pro tepelnou energii měření)				
T7	Snímač průtoku (pro tepelnou energii měření)				

Pomocné funkce

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená	T6/přepínač průtoku	R5
	teplotní nebo průtokový impuls)	(připojen přes port T6)	
SFB	Kotel na tuhá paliva	Т0	R3
OHDP	Tepelný přenos -externím		R5
	radiátor		
ČASOVA Č	Funkce časovače		R5
OPARR	Paralelní relé		R3/R5 volitelný
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4/T6volitelné	R5
Systém 17: Systém s 1 nádrží a kotlem na tuhá paliva

Popis:

Funkce kotle na tuhá paliva je určena k přenosu tepelné energie z kotle na tuhá paliva do nádrže.

Regulátor vypočítá teplotní rozdíl mezi snímačem kotle na tuhá paliva T0 a snímačem nádrže (T2 nebo T3). Pokud je rozdíl větší nebo totožný s nastaveným teplotním rozdílem zapnutí a splňuje méně než dvě podmínky, oběhové čerpadlo (R1) se zapne. A když teplotní rozdíl mezi snímačem T0 a nádrží T2 nebo T3 klesne na teplotní rozdíl při vypnutí, čerpadlo R1 se zastaví.

1) Teplota kotle na tuhá paliva je vyšší než přednastavená minimální teplota kotle.

2) Teplota snímače nádrže je nižší než přednastavená maximální teplota nádrže. Viz odstavec 7.18 "Funkce kotle na tuhá paliva"





Senzor	Popis			Relé	Popis
T2	Teplota dna nádrže			HR	Záložní vytápění
Т3	Teplota	z horní část			
	nádrže (volitelné)				

Pomocné funkce

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená	T6/přepínač průtoku	R3
	teplotní nebo průtokový impuls)	(připojen přes port T6)	
SFB	Kotel na tuhá paliva	Т0	R1
ČASOV AČ	Funkce časovače		R4
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4volitelné	R5

Systém 18: Systém se 2 nádržemi, přenosem tepelné energie a kotlem na tuhá paliva Popis:

Funkce přenosu tepelné energie je určena k ohřevu jedné nádrže jinou nádrží, která má zásobník zdroje tepla / nádrž T4 být vyhříván)

Přečtěte si odstavec 7.14 "Výměna energie HEATX mezi nádržemi"

Funkce kotle na tuhá paliva je určena k přenosu tepelné energie z kotle na tuhá paliva do nádrže.

Viz odstavec 7.18 "Funkce kotle na tuhá paliva SFB"



Senzor	Popis			Relé	Popis
T2	Teplota základny nádrže1			R1	Čerpadlo pro přenos tepla v nádrži
				HR	Záložní vytápění
Т3	Teplota z 1 horní (volitelné)	nádrž			
T4	Teplota základny nádržež	2			
T5	Teplota z nádrž	2 horní			
	(volitelné)				

Pomocné funkce

Funkce	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
kód			
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená	T6/přepínač průtoku	R3
	teplotní nebo průtokový impuls)	(připojen přes port T6)	
SFB	Kotel na tuhá paliva	Т0	R2
ČASOV	Funkce časovače		R4
AČ			
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4/T5 volitelně	R5

Systém 19: Systém s 1 nádrží, vratným ohřevem a kotlem na tuhá paliva

Popis:

Teplota mezi zdrojem tepla T4 a zpětným ohřevem T5 je nastavena na spuštění ventilu R4.. Viz odstavec 7.15 "Předehřev vratného potrubí topení RPH"

Funkce kotle na tuhá paliva je určena k přenosu tepelné energie z kotle na tuhá paliva do nádrže.

Viz odstavec 7.18 "Funkce kotle na tuhá paliva SFB"



R4L2 R5L1 R5L2

	–								T					<u> </u>	Ť	r
	Ð	₽	€	€	€	0	₽	₿	₿	0	₽	₽		¢		€
10	1) (12 (T3 (r4 (15 (T6 (GND	WMZ(0-10V)	GND GND	HK-A	485-B	VFS	⊕ ⊕		N

Senzor	Popis	Relé	Popis
T2	Teplota dna nádrže	R4	Ventil zpětného ohřevu
		HR	Záložní vytápění
то	Teplota z tank horní		
13	(volitelné)		
τı	Teplota nádrže uprostřed pro		
14	návrat topení (volitelně)		
T5	Teplota vratu topení		

Pomocné funkce

Funkce kód	Popis funkce	Senzor	Reléový výstup
CIRKO	Cirkulace TUV (řízená teplotní nebo průtokový impuls)	T6/přepínač průtoku (připojen přes port T6)	R3
SFB	Kotel na tuhá paliva	Т0	R1
ČASOV AČ	Funkce časovače		R2
ACH	Funkce termostatu	T2/T3/T4voliteIné	R5

4.3 Pověření



Před připojením řídicí jednotky k síti se ujistěte, že je systém naplněn a připraven k provozu, připojte všechny senzory ke vstupním svorkám, čerpadlům nebo ventilům k výstupním svorkám a naplňte systém.

Po zapnutí napájení spustí regulátor inicializační fázi po dobu 5 sekund, poté regulátor spustí nabídku uvedení do provozu, provede uživatele nejdůležitějšími nastavovacími kanály potřebnými pro provoz systému.

5. Funkce a volby 5.1Přehled

struktury menu



5.2 Popis operace menu

- Přístup k hlavnímu menu
- ▶ stisknutím tlačítka "SET" otevřete hlavní menu
- ► Stiskněte "↑", "↓" pro výběr menu
- Stiskněte tlačítko "SET" pro vstup do podmenu

• Přístup k podnabídce

- Stiskněte tlačítko "SET" pro přístup do podmenu
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro výběr podnabídky, kterou chcete upravit
- ► Stiskněte tlačítko "SET" pro vstup do tohoto podmenu
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "OFF" nebo "ON"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓", vyberte "ON" pro spuštění menu nebo zvolte "OFF" pro zavření menu
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení výběru
- ► Stiskněte tlačítko "↑" pro přístup do další podnabídky
- Stiskněte tlačítko "SET" pro přístup k nastavení hodnoty
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení hodnoty
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení hodnoty
- ► Stisknutím tlačítka "ESC" opustíte menu.

Doznámka: Vstupte do rozhraní pro úpravu nabídky, pokud nestisknete žádné tlačítko do 5 minut, obrazovka ukončí úpravu a změní se na hlavní rozhraní.

5.3 Zkontrolovat hodnotu

V normálním provozním režimu stiskněte tlačítko "↑", "↓", můžete zobrazit teplotu kolektoru a nádrže, teplotu senzoru Grundfos (TVFS), rychlost čerpadla (n%), akumulovanou dobu chodu čerpadla (hR), aktuální tepelnou energii (DKWH) akumulovanou tepelnou energii (KWh / MWh), průtok (L / M), dobu chodu regulátoru (DAYS), verzi softwaru (SW), rok / měsíc / den, čas v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko "SET" po dobu 3 sekund, poté stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro kontrolu typu čerpadla a funkci odblokování.

i

Poznámka: Zadejte rozhraní pro kontrolu hodnot, pokud nestisknete žádné tlačítko do 5 minut, obrazovka ukončí nastavení a změní se na hlavní rozhraní.

5.4 Funkce rychlého spuštění záložního topení a okruhového čerpadla

1. v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "ESC" po dobu 3 sekund, je možné ruční spuštění na okruhovém čerpadle, po patnácti minutách nebo znovu stisknout tlačítko "ESC" po dobu 3 sekund, poté se okruhové čerpadlo zastaví.

2. V pohotovostním režimu stiskněte "↑" po dobu 3 sekund, spustí se ruční záložní topení. Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení nastavené teploty, stiskněte tlačítko "ESC" pro potvrzení parametru a spuštění záložního ohřevu, když teplota dosáhne, ruční ohřev se zastaví. Během období ručního ohřevu stiskněte tlačítko "↑" po dobu 3 sekund, abyste okamžitě vypnuli ruční ohřev. (tato funkce je k dispozici pouze při spuštění funkce THET záložního topení.

6. Funkce menu a sada parametrů (pro uživatele)

Struktura menu DATE(Main menu) 1 TIME ADST YYYYY MM/DD							
Hlavní menu	Podnabíd ka 1	Podnabíd ka 2	Výchozí nastavení	Upravit rozsah	Upravit krok	Popis	
RANDE						Nastavení času/data	
	ČAS					Hodina/minuta	
	ADST		PRYČ	ZAPNUTO/VYPNU TO		Letní čas zapnuto/vypnuto	
	RRRR					Rok	

(1) Datum (Čas / Datum nastavení)

• ADST: Zapnutí / vypnutí funkce letního času

Když deaktivujete funkci "letního času", regulátor může stále běžet, "ADST" odkazuje pouze směrnice Evropa 200/84/ES, vhodné pouze pro zemi Evropské unie.

Poznámka: V případě vypnutí napájení regulátoru se datum a čas zapamatují v

řadič po dobu 36 hodin.

Nastavení funkcí:

- Stiskněte tlačítko "SET", zvolte menu DATE
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "TIME00:00"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", hodina časového pásma "00" bliká
- Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení hodinového času
- Stiskněte tlačítko "SET", časové pásmo minuta "00" bliká
- Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení minutového času
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "ADST OFF" (letní čas)
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", bliká "OFF"
- ► Stisknutím tlačítka "↑", "↓" aktivujete funkci letního časovače
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "YYYY2015", upravte rok.
- ► Stiskněte tlačítko "SET", bliká "2015"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení roku
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "MM01", upravte měsí
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "01"
- Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení měsíce
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "DD01", upravte den
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "01"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení dne
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

(2) THET Časované záložní vytápění Časované vytápění

Elektrický záložní ohřívač je možné instalovat do solárního systému, regulátor může poskytovat funkci automatického ovládání termostatu, když teplota nádrže T2 klesne pod přednastavený spínač - při teplotě této funkce se spustí elektrický ohřívač (HR) a když teplota nádrže T2 stoupne na přednastavenou vypínací teplotu, elektrický ohřívač (HR) se zastaví.

K dispozici jsou dva druhy topných zařízení (režim vytápění):

• Elektrický ohřívač jako záložní zdroj tepla (ELET)





	<i>Y Y Y Y</i>	20 15
s	MM	
•	ממ	

• Kotel jako záložní zdroj tepla (BOIL)

I Poznámka: Systém 4, 14,15 nemá možnost režimu vytápění, když je aktivována funkce ohřevu času, podepište (t) se zobrazí na obrazovce.

Třikrát - sekce lze nastavit pro záložní ohřívač Tovární

nastavení:

- Poprvé část vytápění začíná v 04:00a končí v 05:00.
- Podruhé část vytápění začíná v 10:00 a končí v 10:00.
- > Potřetí část vytápění začíná v 17:00 a končí ve 22:00.
- Po celou dobu úseků se spustí výchozí teplota pro řízení záložního ohřevu při teplotě 40
 °C a zastaví se při teplotě 50 °C.
- Pokud je potřeba deaktivovat funkci záložního topení v jednom časovém úseku, pak stačí nastavit čas spuštění a času zastavení se stejnou hodnotou, například pro druhou sekci, čas spuštění je 10:00 a čas zastavení je také 10:00.
- Během tří časových úseků je rozsah nastavení teploty zapnutí 0oC
 ~ (OFF-2oC) a teplota vypnutí je (ON + 2oC) ~ 95oC.

SMT inteligentní vytápění

V případě, že sluneční energie nestačí k ohřevu nádrže, aby uživatel měl dostatek teplé vody, regulátor automaticky zkontroluje teplotu nádrže v předem nastaveném čase, pokud teplota nádrže není dosažena na požadovanou teplotu, spustí se záložní výrobce tepla a když teplota nádrže stoupne na požadovanou hodnotu, Poté je záložní výrobce tepla zastaven.

Tovární nastavení (nenastavitelné) funkce SMT:

- Výchozí hodnota ve 13:00 pro první spuštění záložního tepelného zařízení do zásobníku na 30 °C,
- Výchozí ve 14:00 sekundy pro spuštění záložního tepelného zařízení do zásobníku na 35 °C,
- třetí implicita v 15:00 hodin, aby se zařízení na záložní teplo uvedlo do zásobníku na 40 °C,
- Selhání v 16:00 počtvrté pro spuštění záložního tepelného zařízení do zásobníku na 45 °C,
- Selhání v 17:00 páté pro spuštění záložního tepelného zařízení do zásobníku na 50 °C.
- Schéma zapojení záložního kotle (BOIL)



Pokud je jako záložní zdroj tepla zvolen kotel, je výkon HK a HR řízen T3 nebo T2 (volitelné). Když je T3 nebo T2 (volitelné) dosaženo teploty zapnutí funkce záložního vytápění, pak se spustí záložní topný výkon HK a HR, když je T3 nebo T2 (volitelné) překročena vypínací teplota funkce záložního vytápění, pak se uzavře záložní topný výkon HK a HR.

I Poznámka: pokud je jako záložní ohřívač vybrán elektrický ohřívač, pak podle výkonu topení, měl by být instalován vhodný stykač střídavého proudu a bezpečnostní ochranné zařízení, doporučujeme instalovat příslušenství "SR802" (viz příslušenství v odstavci 11)



Hlavní menu	Podmenu 1	Podnabíd ka 2	Výchozí nastavení	Upravit rozsah	Upravit krok
THET					Funkce časovaného ohřevu
	REŽIM		ELET	ELET / VAŘIT	Volba topného zařízení
		THS	T2	Т2, Т3	Cílový senzor pro časovaný ohřev funkce
		SMT	PRYČ	ZAPNUTO/VYPNUTO	Inteligentní vytápění zapnuto nebo vypnuto
		tH1O	04:00/40°C	00:00-23:59/0.0-93°C	Čas spuštění a teplota zapnutí poprvé- oddíl
		tH1F	05:00/50°C	00:00-23:59/2-95°C	Doba zavírání a teplota vypnutí poprvé- oddíl
		tH2O	10:00/40°C	00:00-23:59/0.0-93°C	Čas spuštění a teplota zapnutí pro sekundu Čas - sekce
		tH2F	10:00/50°C	00:00-23:59/2-95°C	Doba zavírání a vypínací teplota pro sekundu Čas - sekce
		tH3O	17:00/50°C	00:00-23:59/0.0-93°C	Čas spuštění a teplota zapnutí potřetí- oddíl
		tH3F	22:00/55°C	00:00-23:59/2-95°C	Doba zavírání a teplota vypnutí potřetí- oddíl

Sada funkcí:

- ► Stiskněte tlačítko "SET", otevřete hlavní menu, stiskněte tlačítko
- "↑" pro výběr menu THET časovaného vytápění
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", zobrazí se "THETOFF"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", bliká "OFF"

► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci funkce, na obrazovce se zobrazí "THET ON"

- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "MODE ELET", vyberte typ ohřívače.
- ► Stiskněte tlačítko "SET", "ELET" bliká na obrazovce.
- Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro výběr typu ohřívače
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stisknutím tlačítka "↑" vyberte senzor pro funkci vytápění, na obrazovce se zobrazí "THS T2"



Návod k obsluze solárního regulátoru

- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "T2"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro výběr dostupného senzoru
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stisknutím tlačítka "↑" otevřete inteligentní topné okno, na obrazovce se zobrazí "SMTOFF"
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci funkce inteligentního vytápění, na obrazovce se zobrazí "SMTON"
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", pro přístup k oknu času spuštění a nastavení teploty zapnutí topení v první části "tH1O 04:00" se zobrazí na obrazovce
- Stiskněte tlačítko "SET", hodinové časové pásmo "04" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení hodiny spuštění topení v sekci poprvé -
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", minutové časové pásmo "00" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení minuty času spuštění topení v první sekci
- ► Stisknutím tlačítka "↑" získáte přístup k teplotě zapnutí topení v první části obrazovky "tH1O 40°C"
- Stiskněte tlačítko "SET", teplota "40oC" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teploty zapnutí topení v sekci
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stisknutím tlačítka "↑" otevřete okno nastavení času zavření a vypnutí topení v první části obrazovky "tH1F 05:00"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", hodinové časové pásmo "05" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení hodiny uzavření teploty v sekci poprvé -
- Stiskněte tlačítko "SET", minutové časové pásmo "00" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení minuty doby uzavření topení v první sekci
- ► Stisknutím tlačítka "↑" získáte přístup k vypínací teplotě topení v první části obrazovky "tH1F 45oC"
- Stiskněte tlačítko "SET", teplota "45oC" bliká



- ► Stisknutím tlačítka "↑", "↓" nastavíte teplotu vypnutí topení v první sekci
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

► Stiskněte "↑", pro přístup do okna času spuštění a nastavení teploty zapnutí pro záložní vytápění v druhé časové sekci, stejné kroky jako výše popis pro nastavení parametrů pro druhou a třetí časovou sekci.

Když se ikona časovaného vytápění — bliká na obrazovce, což znamená, že je aktivováno záložní topení.

(3) CIRC TUV okruhové čerpadlo ovládané teplotou ve třech časech - sekce / přepínač průtoku

Poznámka:

- Vzhledem k výběru systému může být v tomto systému přiřazeno ke stejnému výstupu několik pomocných funkcí, například výstupu R2 (viz bod 4.2 Schéma systému a jeho pomocné funkce), pak lze aktivovat pouze jednu funkci, ostatní funkce se automaticky deaktivují a zobrazí se "ŽÁDNÉ".
- 2. A kvůli výběru systému se senzor a relé pro stejnou funkci mohou lišit.

Popis funkce:

i

Tato funkce je navržena tak, aby rychle přivedla teplou vodu, když zákazník otevře uzavírací kohout. V případě uzavřeného uzavíracího kohoutu se jako obvodové potrubí používá také potrubí horké vody. K dispozici jsou dva režimy zásobování horkovodním okruhem, režim řízené teplotou a režim řízený přepínačem průtoku. Pro použití této funkce by mělo být v systému instalováno další okruhové čerpadlo RX nebo přepínač průtoku nebo snímač teploty (namontovaný na vratném potrubí teplé vody (TX)). (a vzhledem k rozdílu solárního systému se může lišit i výstupní relé nebo vstup snímače použitý pro obvodové čerpadlo RX a teplotní čidlo TX, viz podrobně v odstavci 4.2)

V tomto regulátoru jsou navrženy 2 regulační režimy okruhového čerpadla TUV: regulace teploty ve třech časových úsecích a řízení průtokového spínače ve třech časových úsecích.

Toto znamení se zobrazí na obrazovce, indikuje, že je aktivován režim regulace teploty. Pokud toto znamení bliká, znamená to, že čerpadlo okruhu TUV běží.

Toto znamení se zobrazí na obrazovce, což znamená, že je aktivován režim řízení přepínače toku. Pokud toto znamení bliká, znamená to, že čerpadlo okruhu TUV běží.

i Poznámka:

1. pro 2 režimy řízení čerpadla okruhu TUV lze zvolit pouze jeden režim.

2. pro 2 režimy regulace TUV, tři režimy regulace úseků/teploty a třikrát časové úseky/přepínače průtoku, jsou jejich kroky nastavení parametrů dvou režimů řízení stejné.

• Tři úseky / režim regulace teploty TEMP

V rámci časové sekce (výchozí: teplota TUV je nižší než 40oC, okruhové čerpadlo TUV je spuštěno, při zvýšení teploty na 45oC je okruhové čerpadlo TUV zastaveno).

Spuštění za podmínek teplotně řízeného čerpadla STAT s okruhem TUV: pokud je teplota nádrže (T2 nebo T3) o 2 oC vyšší než přednastavená vypínací teplota (CYCF) této funkce, lze spustit čerpadlo TUV.

Výchozí čas - nastavena sekce:

- První čas: začátek v 05:00 a končí v 07:00
- Podruhé sekce: začíná v 11:00 a končí ve 13:00
- > Třetí čas sekce: začíná v 17:00 a končí ve 22:00.

I Poznámka: Pokud je nutné tento senzor nainstalovat do systému, aby se zabránilo chybě měření, ujistěte se, že jeho poloha je 1,5 m daleko od nádrže.

Režim ovládání přepínače průtoku tři časy / přepínač průtoku CYCFS Popis funkce:

Otevřete uzavírací kohout, voda protéká potrubím, průtokový signál je pociťován přepínačem průtoku, který je namontován na potrubí studené vody a odeslán do regulátoru, a poté regulátor spustí okruhové čerpadlo TUV (RX) a čerpá horkou vodu z nádrže do obvodového potrubí. Doba chodu okruhového čerpadla je nastavitelná, když vyprší přednastavený čas, čerpadlo se zastaví.



Tento uzavírací kohout vypadá jako dálkový ovladač pro ovládání provoz okruhového čerpadla. Tento provozní režim je ekologické, energeticky úsporné řešení řízení.

Otevřete uzavírací kohout na krátkou dobu, přepínač průtoku, který je namontován na potrubí studeného průtoku



nádrže ucítí průtokový signál a regulátor spustí okruhové čerpadlo RX a čerpadlo bude přivádět horkou vodu z nádrže do potrubí. Když pak uzavírací kohout znovu otevřete, horká voda okamžitě vyteče. Jakmile skončí doba chodu čerpadla, čerpadlo se zastaví. Pokud se horká voda nepoužívá, aby se zabránilo uvolňování tepla potrubím v důsledku chodu okruhového čerpadla, regulátor zastaví čerpadlo po předem nastavené době chodu. Aby se zabránilo opětovnému spuštění čerpadla ihned po zastavení, použije se pro toto řízení parametr "doba odpočinku".

Otevřete uzavírací kohout v předem nastaveném čase - sekce, čerpadlo běží jako výchozí provedení: čerpadlo běží každé tři minuty a poté odpočívá po dobu 15 minut (nastavitelný rozsah doby chodu je 1-30 MIN a doba odpočinku je 0-60MIN)

i Poznámka:

- Instalován zpětný ventil na přívodním potrubí okruhového čerpadla, aby se zabránilo smíchání vody, která je z nádrže s vodou z obvodového potrubí.
- Pokud je doba zastavení nastavena s hodnotou 0 minut, pak když přepínač průtoku ucítí průtok a tím spustí čerpadlo, čerpadlo poběží po celou dobu - sekci. A když je uzavírací kohout zavřený, čerpadlo se automaticky zastaví.

Výchozí čas - nastavena sekce:

- První čas: začátek v 05:00 a končí v 07:00
- > Podruhé sekce: začíná v 11:00 a končí ve 13:00
- > Třetí čas sekce: začíná v 17:00 a končí ve 22:00.

• Průtokový spínač armatury:

Materiál kování: mosaz

Dům: plast Připojení:

G3/4



jazýčkový průtokový spínač: Max 300V DC / 1A

i Poznámka:

- 1. Všimněte si směru průtoku uvedeného na průtokovém spínači!
- Veďte vodiče z přepínače průtoku do vstupních portů regulátoru, není nutná žádná polarita.
- Průtokový spínač není součástí dodacího seznamu tohoto regulátoru, kupte si jej samostatně.



				oddíl
	t C3F	22:00	00:00-23:59	Čas uzavření potřetí -
				oddíl

Sada funkcí: (jako příklad si vezměme režim regulace teploty TUV třikrát - sekce)

Stiskněte tlačítko "SET", zvolte hlavní

menu CIRC

EIRE / Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "CIRC OFF"

Stiskněte tlačítko "SET", bliká "OFF"

Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci funkce, na obrazovce se zobrazí "CIRC ON"

Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "MODE CYFS" (třikrát sekce regulace teploty)

- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "CYFS"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro výběr režimu regulace teploty

Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "STAT ON" (stav spouště čerpadla, k dispozici pouze ve třech časech - sekce režimu regulace teploty)

► Stiskněte tlačítko "SET", bliká "ON" (výchozí nastavení je ON, aktivujte tuto funkci)

▶ Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro deaktivaci funkce, na obrazovce se zobrazí "STATOFF"

Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "CYCO 40oC" (pokud režim řízení průtoku CYFSON, pak zde zobrazí "CYCO 03Min", zde jako příklad vezmeme teplotu)

Stiskněte tlačítko "SET", bliká "40oC"

► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teploty zapnutí čerpadla okruhu TUV, nastavitelný rozsah 0oC ~ (OFF-2oC)

Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

_		
	CIRE	0FF
	CIRC	0 N
	M[]]]E	CYFS

STAT _0N _[]FF STAT

_____(<u>]_</u>____ EYED

- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "CYCF 45oC"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", bliká "45oC"
- ► Stisknutím tlačítka "↑", "↓" nastavíte teplotu vypnutí čerpadla s

okruhem TUV, nastavitelný rozsah (ON + 2oC) ~OFF

- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stisknutím tlačítka "↑", "tC1O 05:00" se zobrazí na obrazovce pro nastavení času zahájení první časové sekce.
- Stiskněte tlačítko "SET", hodinový čas "05" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení času hodiny začátku prvního časového úseku
- Stiskněte tlačítko "SET", minutový čas "00" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení časové minuty počátečního času prvního časového úseku
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stisknutím tlačítka "↑", "tC1F 07:00" se zobrazí na obrazovce pro nastavení času uzavření první časové sekce.
- ► Stiskněte tlačítko "SET", hodinový čas "07" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení časové hodiny času

uzavření prvního časového úseku

- Stiskněte tlačítko "SET", minutový čas "00" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení časové minuty času uzavření první časové sekce
- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

► Stiskněte "↑", pro přístup k nastavení času zahájení druhé časové sekce, dělat jako výše popsané kroky pro nastavení času zahájení a zavření druhého a třetího času -sekce.

Pokud je potřeba zavřít jednou - sekci, stačí nastavit čas zahájení a čas zavření se stejným časem. (příklad: v 10:00 start obvodu a v 10:00 ukončete okruh)







7. Funkce a nastavení parametrů (odbornost)

4) Heslo PRSWD							
Struktura m	Struktura menu						
PRSWD (PRSWD (Main menu) 4						
0000 Submenu							
Hlavní menu	vycnozi nastavení	Upravit rozsah	Popis				
PRSWD	0000		Zadejte heslo				

Stiskněte tlačítko "SET", přejděte do hlavního menu, stiskněte "↑" a vyberte "PRSWD 0000".

Sada funkcí:

- Stiskněte tlačítko "SET", první digitální bliká vlevo a požádá o zadání hesla, výchozí heslo je "0000"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro vstup do prvního digitálního
- ► Stiskněte tlačítko "SET", druhý digitál blikne
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro vstup do druhého digitálního
- Stiskněte tlačítko "SET", třetí digitální blikne
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro vstup do třetího digitálního
- ► Stiskněte tlačítko "SET", čtvrté digitální bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro vstup do čtvrtého digitálního
- ► Stisknutím tlačítka "SET" otevřete hlavní menu

Prostřednictvím hesla omezit právo zákazníků nastavit některé důležité parametry, a čtyři digitály jsou nutné zadat, výchozí heslo je "0000".

Pokud není resetováno žádné heslo, stiskněte pětkrát tlačítko "SET" pro přímý přístup k hlavnímu menu.

(5) Výběr systému SYS



PASW]] [[0000

Hlavní menu	Výchozí nastavení	Upravit rozsah	Popis
.SYS	Systém 1	Systém 1-19	Výběr systému

Pro každý systém existuje mnoho předprogramovaných možností a nastavení, které lze aktivovat nebo upravit podle požadavků systému. V této řídicí jednotce je k dispozici 19 systémů.

- ► Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr hlavního menu "SYS"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "SYS 1"
- Stiskněte tlačítko "SET", "1" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro výběr systému
- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

(6) (7) ZATÍŽENÍ/ZATÍŽENÍ2 Sada pro

ohřev nádrže Popis funkce:

• $\Delta T DT Teplotní rozdíl$

Regulátor pracuje se standardní logikou diferenciálního řízení. Pokud teplota dosáhne nebo překročí teplotní rozdíl při zapnutí (DTO), čerpadlo se zapne. Když teplotní rozdíl dosáhne nebo klesne pod nastavený teplotní rozdíl vypnutí

(DTF) se příslušné relé vypne.

Poznámka: Teplotní rozdíl zapnutí musí být o 0,5 K vyšší než rozdíl při vypnutí teplotní rozdíl. Nastavený teplotní rozdíl musí být nejméně o 0,5 K vyšší než teplotní rozdíl při zapnutí.

i

Poznámka: V systémech s nádržemi 2 nebo nakládáním nádrží ve vrstvách se zobrazí samostatné nabídky 2 (LOAD a LOAD 2).

• Regulace rychlosti

Pokud teplota dosáhne nebo překročí teplotní rozdíl při zapnutí, čerpadlo se zapne na 100% otáčky po dobu 10 s. Poté se otáčky sníží na minimální hodnotu otáček čerpadla. Pokud teplotní rozdíl dosáhne nastaveného teplotního rozdílu DTS, otáčky čerpadla se zvýší o jeden krok (10%). Odezvu regulátoru lze přizpůsobit pomocí parametru RIS. Pokud se rozdíl zvýší o nastavitelnou hodnotu nárůstu RIS, otáčky čerpadla se zvýší o 10%, dokud není dosaženo maximálních otáček čerpadla 100%. Pokud se teplotní rozdíl sníží o nastavitelnou hodnotu nárůstu RIS, otáčky čerpadla se sníží o jeden krok o 10%.



Poznámka: Pro povolení regulace otáček by mělo být odpovídající čerpadlo nastaveno na (MIN, MAX) a ovládání relé by mělo být nastaveno na (PULS, PSOL, PHEA nebo 0-10 V) (v menu nastavení PUMP).

• SMAX Maximální nastavení ochrany teploty v nádrži

Pokud teplota nádrže dosáhne předem nastavené maximální teploty, nádrž již nebude naplněna, aby nedošlo k poškození způsobenému přehřátím. Pokud je překročena maximální teplota nádrže, zobrazí se ikona Max 💥 a zobrazí se kód SMX.

Lze zvolit senzor pro maximální omezení nádrže (SMAXS). Maximální omezení se vždy vztahuje na vybraný senzor. Hystereze zapnutí (HYST) je volitelná. Výchozí hodnota je 2 °C, například pokud je maximální teplota nádrže nastavena na 70 ° C, pak při 68 °^C se funkce ochrany proti maximální teplotě nádrže automaticky deaktivuje.

Hlavní enu	Podnabídk a	Výchoz í Nastavi t	Adjustran germaniu m	Upravit krok	Hlavní menu
NÁKL AD					Nakládací sada Tank1
	DTO	6 tisíc	1-50 tis.	0,5 tis.	Teplota zapnutí nádrže 1
	DTF	4K	0,5-49,5 tis.	0,5 tis.	Vypnutíteplotanádrže1
	DTS	10 tisíc	1,5-50 tis.	0,5 tis.	Teplotní rozdíl pro regulaci otáček čerpadla
	Služba vzdálené instalace	2 tis.	1-20K	1 tis.	Rychlost zvýšení teploty pro otáčky čerpadla řízení
	SMAX	70°C	4-95°C	1°C	Maximální teplota nádrže 1
	SMAXS	T2	T2. T3		Výběr senzoru pro maximální teplotu nádrže 1
	HYST	2 tis.	0,1-10 tis.	0,1 tis.	Teplota hystereze z maximum teplota nádrže 1
ZATÍŽEN Í2					Nakládací sada Tank2
	DT2O	6 tisíc	1-50 tis.	0,5 tis.	Teplota zapnutí nádrže 2
	DT2F	4K	0,5-49,5 tis.	0,5 tis.	Vypnutíteplotanádrže2
	DT2S	10 tisíc	1,5-50 tis.	0,5 tis.	Teplotní rozdíl pro regulaci otáček čerpadla nádrže 2
	RIS2	2 tis.	1-20K	1 tis.	Rychlost zvýšení teploty otáček čerpadla ovládání nádrže 2
	S2MAX	70°C	4-95°C	1°C	Maximální teplota nádrže 2
	SMAXS	T4	T4. T5		Výběr senzoru pro maximální teplotu nádrže 2
	HYST2	2 tis.	0,1-10 tis.	0,1 tis.	Teplota hystereze z maximum teplota nádrže 2

Sada funkcí:

- Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr hlavního menu "LOAD"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "DTO6K"
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "6K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teplotního rozdílu zapínacího okruhu čerpadla.
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "DTF 4K"
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "4K"

Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení rozdílu teploty vypnutí okruhového čerpadla.

- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "DTS 10K"
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "10K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení standardního teplotního rozdílu okruhového čerpadla.
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "RIS2K"
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "2K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení rychlosti zvýšení teplotního rozdílu okruhového čerpadla.
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "SMAX70oC"
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "70oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení maximální teploty nádrže
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "SMAXS T2"
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "T2"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro výběr senzoru používaného pro měření maximální teploty nádrže.
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "HYST 2K"
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "2K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení hysterezní teploty maximální teploty nádrže

Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení, že nastavení funkce Load 2 je nastavena stejně jako výše uvedené kroky.

(8)(9)COL/COL2 Funkce kolektoru Popis funkce:

• OCEM (2) Nouzové vypnutí kolektoru

Když teplota kolektoru překročí nastavenou nouzovou teplotu kolektoru,

Poté se vypne solární čerpadlo R1(2), aby ochránilo komponenty systému před přehřátím (nouzové vypnutí kolektoru). Pokud je překročena maximální teplota kolektoru OCEM, zobrazí se výstražná ikona A a kód CEM.



Poznámka: V systémech s východními / západními kolektory **se zobrazí** 2 samostatná menu (COL a **COL 2**).

Upozornění! Nebezpečí zranění! Riziko poškození systému tlakovým rázem! Pokud se voda používá jako

teplonosná kapalina v tlakových systémech, voda bude vařit při 100 °C. Nenastavujte mezní teplotu kolektoru vyšší než 95 °C.

• OCCO (2) Chlazení kolektorů

Funkce chlazení kolektoru je navržena tak, aby udržovala zvýšení teploty kolektoru v provozním rozsahu prostřednictvím topné nádrže. Pokud teplota nádrže dosáhne 95 °C, tato funkce vypne čerpadlo z důvodu bezpečnosti systému.

Když teplota nádrže překročí předem nastavenou maximální teplotu nádrže, vypne se solární čerpadlo. A pak může teplota kolektoru vzrůst, pokud teplota kolektoru stoupne na maximální teplotu, solární čerpadlo se znovu zapne, aby přeneslo energii z kolektoru do nádrže, čerpadlo pokračuje v chodu, dokud teplota kolektoru neklesne pod maximální teplotu kolektoru, v tomto procesu ohřevu může teplota nádrže překročit maximální teplotu, ale pouze do 95 ° C (nouzové vypnutí nádrže), obě ikony



bliká na obrazovce a zobrazí se kód LEM a poté se čerpadlo zastaví. Pokud

je aktivováno chlazení kolektoru, 🔆 zobrazí se a zobrazí se kód CMAX.

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že jsou deaktivovány funkce chlazení systému (OSYC) a funkce přenosu tepla (OHDP).

• OCMI (2) Minimální teplota kolektoru

Minimální teplota kolektoru je nejnižší teplota zapnutí pro spuštění solárního čerpadlaR1(2), pokud teplota kolektoru klesne pod minimální teplotu, zobrazí 🗱 se a zobrazí kód CMIN.

• OCFR (2) Funkce sběrače nemrznoucí směsi

Když teplota kolektoru klesne pod teplotu **zapnutí CFRO (2)** funkce nemrznoucí směsi, tato funkce aktivuje solární čerpadlo do obvodového systému mezi kolektorem a nádrží. Tím ochráníte tekutinu před zamrznutím nebo koagulací. Pokud teplota kolektoru vzroste a překročí vypínací teplotu **CFRF (2)** funkce nemrznoucí kapaliny, solární čerpadlo se vypne.

Pokud je aktivována funkce sběrné nemrznětí směsi, zobrazí se na obrazovce. Pokud je spuštěna funkce sběrné nemrznoucí sněsi, stanov bliká na obrazovce a kód CFRO se zobrazí.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že tato funkce využívá omezenou tepelnou energii uloženou v nádrži, nemrznoucí směs Funkce by měla být používána pouze v oblastech s několikadenními teplotami kolem bodu mrazu.

• OTCO (2) Funkce trubkového kolektoru

Tato funkce slouží ke zlepšení spínacího chování v systémech s neideálními polohami snímačů (např. u některých trubicových kolektorů).

Tato funkce pracuje v rámci předem nastaveného časového úseku. Přerušovaně aktivuje čerpadlo kolektorového okruhu R1(2), aby kompenzoval zpožděné měření teploty způsobené špatnou polohou senzoru.

Pokud je doba chodu nastavena na více než 10 s, čerpadlo poběží během prvních 10 sekund při 100% otáčkách a čerpadlo poběží na minimální otáčky během zbývající doby chodu.

Pokud je senzor kolektoru vadný, tato funkce se vypne.

V systémech se 2 kolektory je funkce trubkového kolektoru k dispozici pro každé jednotlivé pole kolektoru.

V systémech se 2 kolektorovými poli ovlivní funkce trubkového kolektoru pouze neaktivní pole kolektoru. Solární čerpadlo aktivního kolektorového pole zůstane zapnuté, dokud nebudou splněny podmínky vypnutí.



Návod k obsluze solárního regulátoru

	TCEN	19:00	00:00-23:00	1 min	Doba zavření funkce trubkového
					kolektoru
					1

		TCRU	101	30-300s	1s	Doba chodu funkce trubkového kolektoru 1
		TCIN	30min	5-60min	1 min	Doba zastavení funkce trubkového kolektoru 1
Hlavní enu	Podmuž i u 1	Podmuž i u 2	Výchoz í Nastavi t	Rozsah úprav	Upravit krok	Hlavní menu
COL2						Funkce kolektoru 2
	OCEM2		NA			Funkce nouzového vypnutí kolektoru 2
		CEM2	130°C	80-200°C	1°C	Teplotní rozdíl vypnutí při nouzovém vypnutí kolektoru 2 (hystereze 20° ^{C)}
	OCCO2		PRYČ			Kolektor 2coolingfunkce
		CMAX2	110°C	70-160°C	1°C	Kolektor2chladicí teplota (hystereze5oC)
	OCMI2		PRYČ			Minimální teplotní funkce kolektoru 2
		CMIN2	10°C	10-90°C	1°C	Minimální teplota kolektoru 2
	OCFR2		PRYČ			Nemrznoucí funkce sběrače 2
		CFRO2	4°C	-40-8°C	0,5 °C	Teplota zapnutí nemrznoucí směsi Funkce sběrače 2
		CFRF2	5℃	-39-9°C	0,5 ℃	Teplota vypnutí nemrznoucí směsi Funkce sběrače 2
	OTCO2		PRYČ			Funkce trubkového kolektoru 2
		TCST2	07:00	00:00-23:00	1 min	Doba spuštění funkce trubkového kolektoru 2
		TCEN2	19:00	00:00-23:00	1 min	Doba zavření funkce trubkového kolektoru 2
		TCRU2	101	30-300s	1s	Doba chodu funkce trubkového kolektoru 2
		TCIN2	30min	5-60min	1 min	Doba zastavení funkce trubkového kolektoru 2

Nastavení funkce:

OCEM (funkce nouzového vypnutí kolektoru)

- ► Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr hlavního menu "COL"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "OCEM"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "OCEM ON".
- ► Stiskněte tlačítko "SET", bliká "ON"

Pokud chcete funkci zavřít, stiskněte " \uparrow ", " \downarrow " pro přepnutí do polohy "Of

- ▶ Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "CEM 130oC" Stránka 61 z

COL /

DEEM DN

©001_ M33

Návod k obsluze solárního regulátoru

- ► Stiskněte tlačítko "SET", bliká "130oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení vypínací teploty

funkce nouzového vypnutí kolektoru

Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

0000

0000

EMAX

DEMI

OCMI _OFF

DEMI _ON

EMIN

DEFR

DEFR

DEFR DN

______°C

.

____]*FF*

OCCO _OFF

_[] N

_| | [].[]°c

Stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíte do předchozí nabídky

Nastavení OCCO (funkce chlazení kolektoru)

- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "OCCO"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "OCCO OFF"
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce, na obrazovce se zobrazí "OCCO ON"
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "CMAX 110oC"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", bliká "110oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teploty chlazení kolektoru
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- Stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíte do předchozí nabídky

Nastavení OCMI (minimální teplota kolektoru)

- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "OCMI"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "OCMI OFF"
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce, na obrazovce se zobrazí "OCMI ON"
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "CMIN 10oC"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", bliká "10oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení minimální teploty kolektoru
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- Stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíte do předchozí nabídky

Nastavení OCFR (funkce proti zamrznutí)

- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "OCFR"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "OCFR OFF"
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce, na obrazovce se zobrazí "OCFR ON"
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "CFRO4oC"

- ► Stiskněte tlačítko "SET", bliká "4oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teploty zapnutí funkce proti zamrznutí
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce, na obrazovce se zobrazí "OCFR ON"
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "CFRF 5oC"
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "5oC"

[FRF _05.0°°





► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení vypínací teploty funkce proti zamrznutí

- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- Stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíte do předchozí nabídky

Sada OTCO (funkce sběrače trubek)

- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "OTCO"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "OTCO OFF"
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce, na obrazovce se zobrazí "OTCO ON"
- ▶ Stiskněte "↑", "TCST 07:00" se zobrazí na obrazovce
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", hodina "07" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení časové hodiny této funkce
- Stiskněte tlačítko "SET", minuta "00" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení časové minuty této funkce
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "TCEN 19:00" se zobrazí na obrazovce
- Stiskněte tlačítko "SET", hodina "19" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení časové hodiny této funkce
- Stiskněte tlačítko "SET", minuta "00" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení časové minuty této funkce
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "TCRU 30"
- Stiskněte tlačítko "SET", runtime "30" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení doby běhu (jednotka: sekun
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "TCIN 30Min"
- Stiskněte tlačítko "SET", runtime "30" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení času zastavení (jednotka: se

- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíte do předchozí nabídky

Pro funkci COL2 jsou kroky nastavení stejné jako výše uvedený popis.

(10) PINTV Funkce bazénu

Tato funkce je určena ke zlepšení provozu bazénového systému, ve kterém není poloha senzoru ideální.

Tato funkce pracuje v rámci předem nastaveného časového úseku. Přerušovaně aktivuje čerpadlo bazénového okruhu R1 nebo R2, aby kompenzoval zpožděné měření teploty způsobené špatnou polohou senzoru.

Pokud je doba chodu nastavena na více než 10 s, čerpadlo poběží při 100% otáčkách během prvních 10 s a čerpadlo poběží na minimální otáčky během zbývající doby chodu.

Struktura menu						
PINTV (Main menu) 10 tPST tPEN tPRU tPRU tPIN						
Hlavní menu	Podnabídka	Výchoz	Upravit	Upravit	Popis	
		1	rozmezí	krok		
		nastavit			Four lass from	
PINTV					Funkce bazenu	
	tPST	00:00	00:00-23:59	30min	Čas spuštění funkce bazénu	
	tPEN	23:59	00:00-23:59	30min	Doba zastavení funkce bazénu	
	tPEN tPRU	23:59 30. LÉTA	00:00-23:59 30-300s	30min 5s	Doba zastavení funkce bazénu Doba běhu funkce bazénu	

Nastavení funkce:

PINTV (funkce bazénu)

- Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr hlavního menu "PINTV"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "PINTVOFF"



Návod k obsluze solárního regulátoru

- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce se zobrazí "PINTVC
- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", " tPST 00:00" se zobrazí na obrazovce
- ► Stiskněte tlačítko "SET", hodina "00" bliká
- ► Stisknutím tlačítka "↑", "↓" nastavíte hodinu spuštění funkce bazénu
- ► Stiskněte tlačítko "SET", minuta "00" bliká
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení minuty času spuštění funkce bazénu
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", " tPEN 23:59" se zobrazí na obrazovce
- ► Stiskněte tlačítko "SET", hodina "23" blikne
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení hodiny zavření funkce bazénu
- ► Stiskněte tlačítko "SET", minuta "59" blikne
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení minuty doby zavření funkce bazénu
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ▶ Stiskněte "↑", " tPRU 30" se zobrazí na obrazovce
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", čas "30" blikne
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení doby chodu funkce bazénu (jednotka: sekunda)
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "tPIN 30MIN"
- Stiskněte tlačítko "SET", čas "30" blikne
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení doby zastavení funkce

bazénu (jednotka: minuta)

Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

(11) PUMP Režim řízení čerpadla Popis funkce:

Pomocí tohoto parametru lze nastavit režim řízení relé čerpadla. Lze vybrat následující typy:

- Režim řízení pro standardní čerpadlo bez regulace otáček: Zapnuto / vypnuto čerpadlo
- Režim řízení pro standardní čerpadlo s regulací otáček: PULS: Řízení roztržení pomocí polovodičového relé

"PINTV	_ <u></u> []FF
PINTV	_ [] N
tPST	00:00
tpen	23:59





- Režim řízení pro vysoce účinné čerpadlo (HE čerpadlo)
 - PSOL: PWM signální logika solárního čerpadla

PWM signal logic (solar):



• PHEA: PWM signální logika tepelného čerpadla

PWM signal logic (heating):



• 0-10: PWM 0 - 10 V signální logika regulace rychlosti



i Poznámka:

- 1. Více informací o připojení vysoce účinného čerpadla viz odstavec3.3
- Minimální otáčky čerpadla: V menu nastavení MIN1 (2, 3) lze k výstupům R1(2,3) přiřadit relativní minimální otáčky pro připojené čerpadlo
- 3. **Maximální otáčky čerpadla:** V menu nastavení MAX1 (2, 3) lze výstupům R1(2,3) přidělit relativní maximální otáčky pro připojené čerpadlo

- 4. Používají-li se zařízení, která nejsou řízena otáček (např. ventily), musí být hodnota otáček čerpadla příslušného relé nastavena na 100 % nebo musí být typ ovládání nastaven na ON/OF pro deaktivaci regulace otáček čerpadla
- Alokace pro výstupní relé PWM: relé může být přiděleno výstupu PWM; PWM1 pro R1, PWM2 pro R2, PWM3 pro R3



Sada funkcí:

Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr hlavního menu "PUMP"

Návod k obsluze solárního regulátoru

▶ Stiskněte tlačítko "SET", na displeji se zobrazí "PMP1" (čerpadlo R1

PUMPI 🔤

Výběr typu ovládacího prvku)

- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "ONOF ON"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro výběr typu ovládání čerpadla "PLUS, PSOL, PHEA, 0-10V"
- Po výběru typu čerpadla stiskněte "SET" pro přístup do okna typu čerpadla
- Stiskněte tlačítko "SET", bliká "OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci vybraného typu čerpadla
- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- Stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíte do předchozí nabídky
- ► Stiskněte "↑" pro přístup k sadě PMP2 (volba režimu řízení čerpadla F

i Poznámka:

- 1. PMP2, PMP3 krok nastavení je stejný jako PMP1
- 2. pouze jeden typ lze vybrat z pěti typů ONOF、 PLUS、 PSOL、 PHEA、 0-10V

Příklad: pokud vyberete typ "PLUS ON", ostatní se automaticky uzavřou.

(12) LLOGI Logi priority nádrže

• Prioritní logika

Prioritní logika je určena pro systémy se 2-nádržemi nebo systémy s plněním nádrže ve vrstvách; Určuje, jak je teplo rozděleno mezi nádrže. Lze vybrat několik různých typů logiky priority:

- Nakládka nádrží v pořadí (1 a 2)
- Postupné nakládky (Su 1 a Su 2)
- Paralelní zatížení (0)

• Nádrže ohřívané postupně (1 a 2)

Pokud není prioritní nádrž naplněna, protože není dosaženo jejího stavu zapnutí, pak se zkontroluje, zda je dosaženo stavu zapnutí, pokud ano, pak je zatížena během cirkulační doby (tRUN). Po skončení provozu se zastaví proces ohřevu, poté se spustí časovač doby přerušení tLB, aby zajistil, že kolektor obdrží více sluneční energie, během přestávky, pokud stále není dosaženo stavu prioritního zapnutí nádrže, bude podřízená nádrž znovu načtena pro cirkulační dobu provozu.

Jakmile prioritní nádrž splní svůj stav zapnutí, regulátor se okamžitě spustí, aby ji okamžitě zahřál, pokud není dosaženo stavu zapnutí prioritní nádrže, regulátor ohřívá podřízenou nádrž nepřetržitě. Pokud prioritní nádrž dosáhne své přednastavené teploty, a pak

ONOFF_ON PLUS ____]*FF* PLUS

Funkce sekvence vyhřívání nádrže je zastavena.

V systémech s nádržemi 2 nebo nakládkou nádrží ve vrstvách budou všechny nádrže nebo zóny nejprve zahřáty na přednastavenou teplotu (základ logiky řízení priority a sekvence). Pouze tehdy, když všechny nádrže nebo zóny překročily svou přednastavenou teplotu, mohou být trvale ohřívány na svou maximální teplotu a je také zahříváno na základě priority a logiky řízení sekvence.

Pokud je aktivována funkce ohřevu sekvence nádrže a systém je přepnut na ohřev prioritní nádrže, může parametr "doba přerušení ohřevu" fungovat také jako doba stabilizace, během které bude teplotní rozdíl vypnutí - vypnutí ignorován, zatímco se provoz systému stabilizuje.

• Postupné nakládky (Su 1 a Su 2)

Postupné plnění znamená, že prioritní nádrž bude zahřáta na maximální teplotu. Poté, co prioritní nádrž dosáhne své maximální teploty, bude druhá nádrž pouze zahřátá. Pokud teplota prioritní nádrže klesne pod přednastavenou teplotu, druhá nádrž již nebude ohřívána, bez ohledu na to, zda je splněna podmínka zapnutí prioritní nádrže nebo druhé nádrže.

Pokud jsou obě nádrže zahřáty na přednastavenou teplotu, bude probíhat stejný proces, dokud nádrž nedosáhne maximální teploty

• Paralelní zatížení (0)

V systémech se 2 čerpadly, pokud je zvolena logika řízení paralelního zatížení, budou 2 nádrže ohřívány paralelně. V systému s ventilem 3 - ways bude nádrž, jejíž teplota je nižší, předem zahřátá, dokud nebude její teplota o 5K vyšší než jiná nádrž, a pak může být druhá nádrž ohřátá. Dvě nádrže se střídavě ohřívají teplotním rozdílem 5K.

• Možnost sady nádrže OSTS (k dispozici pouze v režimu LLOGI/PRIO 1 nebo 2)

Pokud prioritní nádrž dosáhne své předem nastavené teploty, bude podřízená nádrž zahřáta až do nastavené teploty. Poté může být prioritní nádrž naplněna na maximální teplotu a poté je systém přepnut tak, aby naplnil podřízenou nádrž. Tato funkce je vhodná pro systém nádrží 2.

Funkce zatížení OSE Spread (k dispozici pouze v režimu LLOGI/PRIO1,2, Su1 nebo Su 2)

Insystem5, funkce zatížení spreadu bude aktivována.

Když je dosaženo rozdílu rozprostřených teplot DTSE mezi kolektorem a prioritní nádrží,
Druhá nádrž bude nakládána paralelně, pokud není zablokována. Pokud rozdíl teplot rozptylu klesne o 2K pod teplotu **DTSE**, čerpadlo se vypne. Teplota kolektoru by měla být vyšší než teplota nádrže.

• PDELR Zpoždění chodu čerpadla

Vzhledem k době spuštění elektromagnetického ventilu tato funkce zpožďuje spuštění čerpadla, pokud je tato funkce aktivována, nejprve se spustí odpovídající relé ventilu a spuštění čerpadla se zpozdí za 20 sekund.

Struktu	ra menu	ı					
LLOGI	LLOGI (Main menu) (12)						
$\begin{array}{c} \text{LLOGI} & (Main menu) \\ \hline \\ PRIO \\ \hline \\ PRIO \\ \hline \\ \\ URUN \\ \hline \\ \\ OSTS \\ \hline \\ \\ OSTS \\ \hline \\ \\ OSE \\ \hline \\ \\ DTSE \\ \hline \\ \\ TST2 \\ \hline \\ \\ PDELR \\ \end{array}$				► TST1 ↓ TST2	Subm	ienu	
Hlavní enu	Odesla t	Odeslat NU 2	Podmuži U3	Výchoz í	Rozsah úprav	Upravit krok	Popis
	enu 1			Nastavi t			
LLOGI							Logika ohřevu nádrže
	PRIO			1	1/2/SU1/NE 2/0		Logika priority nádrže
		Tlb		2 minuty	1-30min	1 min	Doba chodu vytápění
		tRUN		15 minut	1-30min	1 min	Doba odpočinku vytápění
		OSTS		PRYČ	ZAPNUTO/VY PNUTO		Nastavení teploty v nádrži možnost
			TST1	45°C	4-85°C	1°C	Teplotní sada nádrže 1
			TST2	45°C	4-85°C	1°C	Teplotní sada nádrže2
		OSE		PRYČ	ZAPNUTO/VY PNUTO		Funkce rozložení zatížení
			DTSE	40 tisíc	20-90 tis.	1 tis.	Teplota rozprostření rozdíl
		PDELR		OFF	ZAPNUTO/VY PNUTO		Zpoždění chodu čerpadla funkce

Sada funkcí:

- ► Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr hlavního menu "LLOGI"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "PRIO 1" (zde

LLOGI/_ PRID |

takePRIO1 jako příklad)

- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "1"
- ► Stisknutím tlačítka "↑", "↓" vyberte logiku priority tanku
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", "tLB 2min" na obrazovce
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "2min"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení doby chodu ohřevu
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", "tRUN 15min" se zobrazí na obrazovce
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "15min"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení doby přerušení ohřevu
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "OSTSOFF"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "OFF"
- Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci funkce nastavení teploty v nádrž
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "TST1 45oC"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "45oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teploty nádrže 1
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ▶ Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "TST2 45oC"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "45oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teploty nádrže 2
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "OSE OFF"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci funkce načítání spreadu
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "DTSE 40K"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "40K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení rozdílu teplot rozptylu
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "PDELR OFF"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci funkce zpoždění chodu čerpadla



- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- Stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíte do předchozího menu

(13) Funkce chlazení COOL

Popis funkce:

Pro různá zařízení lze aktivovat různé funkce chlazení: chlazení systému, chlazení nádrže a přenos tepla externím radiátorem.

• Chlazení systému OSYC

Funkce chlazení systému je navržena tak, aby udržela solární systém v provozu po delší dobu. Funkce potlačuje maximální teplotu nádrže a přenáší energii z pole kolektoru do nádrže. Pokud je teplota nádrže vyšší než maximální teplota nádrže a je dosaženo teplotního rozdílu zapínání této funkce **DTCO**, pak solární čerpadlo zůstane v chodu. Solární zatížení pokračuje, dokud teplotní rozdíl neklesne pod vypínací teplotu DTCF nebo dokud nouzová teplota kolektoru OCEM nedosáhne

Pokud je spuštěna funkce chlazení systému, pak 🎬 a na obrazovce, na obrazovce se zobrazí kód OSYC.



Poznámka: Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že funkce chlazení kolektoru a funkce přenosu tepla externím radiátorem nejsou aktivovány.

• OSTC Chlazení nádrže

Když je aktivována funkce chlazení nádrže, je tato funkce navržena tak, aby ochladila nádrž během noci a poskytla možnost solárního plnění následující den. Pokud je překročena maximální teplota nádrže SMAX, teplota kolektoru klesne pod teplotu nádrže a je pod přepínačem teplotního rozdílu DTCO této funkce chlazení, pak se aktivuje systém pro chlazení nádrže uvolněním energie přes kolektor v noci

Pokud je spuštěna funkce chlazení nádrže, ikona 🗥 displeje a ikony 🛛 🎬 bliká na kartě , zobrazí se kód OSTC.

I Poznámka: Pokud teplota nádrže dosáhne 95 °^C, všechny funkce chlazení budou uzamčeny. Hysterezní zapnutí teplotního rozdílu je 5K.

• OHDP externí radiátor přenos tepla

i Poznámka:

- Podle zvoleného systému je přiděleno několik pomocných funkcí se stejným reléovým výstupem, v tomto případě lze aktivovat pouze jednu z několika pomocných funkcí, ostatní funkce budou automaticky deaktivovány, jeho funkce zobrazí "ŽÁDNÉ".
- Podle jiného zvoleného systému, viz odstavec 4.1, bude funkce přiřazena různým výstupním portům)

Při silném slunečním záření je funkce přenosu tepla externího radiátoru navržena tak, aby uvolňovala přebytečnou tepelnou energii generovanou solárním systémem prostřednictvím externího výměníku tepla (e.

g. fan coil), cílem je udržet teplotu kolektoru nebo nádrže v provozním rozsahu. Pro tuto funkci by měl být přidán další výstupní RX. (systém je jiný, výstupní relé obvodového čerpadla RX se může také lišit, podrobné rozdělení viz schéma znázorněné v popisu systému)

Funkce externího přenosu tepla chladiče může ovládat buď přídavné čerpadlo nebo ventil (**OTPUM ON = logika čerpadla**, OTPUM OFF **= logika ventilu).**

Přenos tepla logikou čerpadla:

Pokud teplota kolektoru dosáhne teploty zapnutí (OTST), zapne se tepelné čerpadlo (RX). pokud teplota kolektoru klesne o 5 K pod teplotu přenosu tepla (OTST), čerpadlo pro přenos tepla (RX) se vypne.

Přenos tepla logikou ventilu:

Pokud teplota kolektoru dosáhne teploty zapnutí (OTST), zapne se teplonosný ventil (RX) a okruhové čerpadlo (R1). pokud teplota kolektoru klesne o 5 K pod teplotu přenosu tepla (OTST), ventil pro přenos tepla (RX) a okruhové čerpadlo (R1) se vypnou.

Níže je uveden příklad této aplikace pro referenci.



Přenos tepla logikou kolektorové ventilace Teplo přenos pomocí logiky kolektorového čerpadla

Ikona zobrazuje Na obrazovce označuje, že je aktivována funkce přenosu tepla ventil Ikona radezvertkjžjakoátírkejtosteplázata

i Poznámka:

- Hodnota přehřátí kolektoru OTST je blokována o 10K nižší proti nouzové teplotě kolektoru CEM.
- Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že je deaktivována funkce chlazení kolektoru "OCCO" a funkce chlazení systému "OSYC".

Struktu	ra menu							
	COOL (Main menu) (13)							
OSYC OSTC DTCO DTCO OHDP OTST DTCF OTPUM				Submenu				
Hlavní menu	Odeslat nu 1	Podmuž i	Výchoz Í	Rozsah úprav	Upravit krok	Popis		
		u 2	Nastavi t					
CHLADN Ý						Funkce chlazení		
	OSYC		PRYČ	ZAPNUTO/VYPNU TO		Chlazení systému		
	OSTC		PRYČ	ZAPNUTO/VYPNU TO		Chlazení nádrže		
		DTCO	20 tisíc	1-30K	0,5 tis.	Teplotní rozdíl zapnutí chlazení		
		DTCF	15 tisíc	0,5-29,5 tis.	0,5 tis.	Teplotní rozdíl vypnutí chlozoní		
	OHDP		PRYČ	ZAPNUTO/VYPNU TO		Přenos tepla – dodatečným teplem výměník (k dispozici pouze v případě, že je k dispozici volné relé)		
		OTST	80°C	20-160°C	1°C	Teplotní sada přenosu tepla (hystereze 5oC)		
		OTPUM	NA	OTPM ON = logika Čerpadla OTPM OFF=logika ventilu		Volba logiky čerpadla a ventilu		

Sada funkcí:

• Sada funkcí chlazení systému OSYC

COOL /_

Návod k obsluze solárního regulátoru

► Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr hlavního menu "COOL"

- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "OSYC OFF" OSYC _OFF Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "OFF" Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce chlazení, na obrazovce se zobrazí "OSYC ON" OSYC _ON Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení Sada funkcí chlazení nádrže OSTC OSTC _OFF Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "OSTC" Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "OSTC OFF" Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "OFF" OSTE _[] N ▶ Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce chlazení, na obrazovce se zobrazí "OSTC ON" Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení _200ĸ DICO Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "DTCO20K" Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "20K" Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teploty zapnutí funkce chlazení, NTER ISO Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "DTCF 15K" Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "15K"
 - ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teploty vypnutí funkce chlazení,
 - Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
 - Stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíte do předchozího menu

• OHDP Sada funkcí přenosu tepla

- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "OHDP"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "OHDP OFF"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce chlazení, na obrazovce se zobrazí "OHDP ON"
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "OTST 80oC"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "80oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teploty zapnutí funkce přenosu tepla,

OHDP

OTST

_[] N

______C___°°

Stránka 78 z

- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "OTPUM ON"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "ON"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení logiky čerpadla nebo ventilu funkce přenosu tepla,

OTPUM _ON

- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíte do předchozího menu

(14) HEATX Výměna energie mezi nádržemi

f j jámka: Tato funkce je k dispozici pouze v systému 3 a systému 18.

Funkce výměny tepla je určena k přenosu tepla z nádrže zdroje tepla do jiné vytápěné nádrže. Relé je pod napětím, pokud jsou splněny všechny níže uvedené podmínky zapnutí:

- 1. Teplotní rozdíl mezi snímačem nádrže zdroje tepla a vyhřívanou nádrží překročil teplotní rozdíl DTHXO.
- 2. Teplota na čidlu zdroje tepla překročila minimální teplotu MINHXO
- 3. Teplota na senzoru vyhřívané nádrže je nižší než maximální teplota MXHXO.
- Při překročení nastaveného teplotního rozdílu se spustí regulace otáček čerpadla. Pro každé snížení nebo zvýšení hodnoty nárůstu se otáčky čerpadla upraví o 10%.

Struktura menu						
HEATX	(Main menu (O) KF XS IX XO XO) 14 -Submen	u			
Hlavní enu	Podmuž i	Výchoz í	Seřizovací zařízení	Upravit krok	Popis	
	u 1	Nastavi t	e			
HEATX		OFF	ZAPNUTO/V YPNUTO		Přenos tepla mezi nádržemi	
	DTHXO	6 tisíc	1-50 tis.	0,5 tis.	Teplotní rozdíl tepla při zapnutí	

				Přesun mezi nádržemi
DTHXF	4K	0,5-49,5 tis.	0,5 tis.	Teplotní rozdíl tepelných ztrát
				Přesun mezi nádržemi
DTHXS	10 tisíc	1,5-50 tis.	0,5 tis.	Regulace otáček čerpadla - Teplotní rozdíl
				dvou nádrží
RIŠX	2 tis.	1-20K	1 tis.	Regulace otáček čerpadla – zvýšení teploty
				Dosah dvou nádrží
ΜΧΗΧΟ	70°C	0,5-95°C	0,5 °C	Maximum teplota z zahřátý
MARKO .				nádrž(hystereze 2 ^{oC)}
MNHXO	60°C	0,5-89,5 °C	0,5 °C	Minimální teplota zásobníku tepelného zdroje
				(hystereze 2oC)

- Stisknutím tlačítka "SET" vyberte hlavní menu "HEATX"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "DTHXO6K"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "6K"
- Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teplotního rozdílu přenosu tepla mezi nádržemi 2
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", "DTHXF 4K" se zobrazí na obrazovce
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "4K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teplotního rozdílu vypnutí přenosu tepla mezi nádržemi 2
- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "DTHXS 10K"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "10K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení standardního teplotního rozdílu okruhového čerpadla
- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "RISHX2K"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "2K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení rozsahu zvýšení teploty
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "MXHXO70oC"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "70oC"



HEATX/_

► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení maximální teploty ohřívané nádrže

MNHX[] _6[].[]°°

- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "MINHXO 60oC"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "60oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení minimální teploty nádrže zdroje tepla
- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíte k předchozímu menu

(15) **RPH Předehřev vratného** potrubí topení Popis funkce:

i Poznámka: tato funkce je dostupná v systému 10,11,12,19

Funkce předehřevu zpětného topného potrubí je navržena tak, aby přenášela energii ze zdroje tepla na vrat topného okruhu.

Relé je pod napětím, pokud jsou splněny obě podmínky zapnutí:

• Teplotní rozdíl mezi snímačem zásobníku zdroje tepla a snímačem zpětného toku topného okruhu překročil teplotní rozdíl DTRPO.

 Teplota na vratném topném okruhu překročila minimální teplotu MNRPH, hystereze zapnutí je -5 K.



Sada funkcí:

Návod k obsluze solárního regulátoru

- Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr hlavního menu "RPH" RPH /____ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "TANK T4" Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "T4" Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro výběr senzoru pro funkci ohřevu TANK ŦЧ zpětného tepla potrubí Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "DTRPO6K"]]TRPO_06.0ĸ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "6K" Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teploty zapnutí Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení]]TRPF _04.0* Stiskněte "↑", "DTRPF4K" se zobrazí na obrazovce Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "4K" ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teploty vypnutí
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte "↑", na obrazovce se zobrazí "MNRPH30oC"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "30oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení minimální teploty vratné trubky topení
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

(16) DLHTX Přenos tepelné energie mezi nádržemi 2

i Poznámka: tato funkce je k dispozici pouze v systému 13.

Popis funkce:

Tepelná energie převedená z nádrže 1 do nádrže 2

Když teplota nádrže 1 dosáhne teploty zapnutí (L1H2O) a teplota nádrže 1 je vyšší než teplota nádrže 2, tepelná energie se přenese z nádrže 1 do nádrže 2, spustí se okruhové čerpadlo R2. Když teplota nádrže 1 dosáhne teploty vypnutí

(L1H2F) nebo teplota nádrže2 stoupne na teplotu nádrže 1 nebo teplota nádrže 2 dosáhne svého maxima S2MAX, pak se okruhové čerpadlo R2 zastaví.

Tepelná energie převedená z nádrže 2 do nádrže 1

Když teplota nádrže 2 dosáhne teploty zapnutí (L2H1O) a teplota nádrže 2 je vyšší než teplota nádrže 1, tepelná energie bude převedena z nádrže 2 do nádrže 1, spustí se okruhové čerpadlo R3. Když teplota nádrže 2 dosáhne vypínací teploty

(L2H1F) nebo teplota nádrže 1 stoupne na teplotu nádrže 2 nebo teplota nádrže1

MNRPH _30.0°

dosáhne svého maxima SMAX, poté se okruhové čerpadlo R3 zastaví.

Struktu	Struktura menu						
DLHTX (Main menu) 16 L1H2O L1H2F L2H1O L2H1F L2H1F							
Hlavní enu	Podnabíd ka 1	Výchoz í Nastavi t	Rozsah Úprav	Upravit krok	Popis		
DLHTX					Přenos tepelné energie mezi 2 nádrže		
	L1H2O	80°C	60 °C ~ 90 °C	0,5 °C	Teplotní rozdíl zapnutí pro přenos tepla z nádrže1 do nádrže 2		
	L1H2F	60°C	0 °C ~ ZAPNUTO 2 °C	0,5 °C	Teplotní rozdíl vypnutí pro přenos tepla z nádrže1 do nádrže 2		
	L2H1O	60°C	30 °C ~ 60 °C	0,5 °C	Teplotní rozdíl zapnutí pro přenos tepla z nádrže2 do nádrže1		
	L2H1F	40°C	0 °C ~ ZAPNUTO 2 °C	0,5 °C	Teplotní rozdíl vypnutí pro přenos tepla z nádrže2 do nádrže 1		

Sada funkcí:

- ► Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr hlavního menu "DLHTX"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "L1H2O 80oC"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "80oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teploty zapnutí přenosu tepla z nádrže 1 do nádrže 2
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "L1H2F60oC"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "60oC"
- ► Stisknutím tlačítka "↑", "↓" nastavíte vypínací teplotu přenosu tepla z nádrže 1 do nádrže 2
- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "L2H1O 60oC"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "60oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teploty zapnutí přenosu tepla z nádrže 2 do nádrže
- 1

- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "L2H1F 40oC"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "40oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení vypínací teploty přenosu tepla z nádrže 2 do nádrže 1

L2HIF _40.0°

Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

(17) EXHX Funkce externího řízení výměníku tepla

i Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v systémech 4, 15 a 16.

Funkce externího výměníku tepla: když se teplotní rozdíl mezi kolektorem a nádrží zvýší na spínací teplotní rozdíl DTO, spustí se okruhové čerpadlo R1, které zahřeje externí výměník tepla. Když teplotní rozdíl mezi výměníkem tepla a zásobníkem stoupne na teplotu zapnutí DTEXO a teplota výměníku tepla je vyšší než nejnižší teplota zapnutí (MNEXO), pak se do zásobníku tepla spustí okruhové čerpadlo R2.

Když teplotní rozdíl mezi kolektorem a nádrží klesne na vypínací teplotu DTF nebo teplota výměníku tepla vzroste na maximální vypínací teplotu (MXEXO), pak se okruhové čerpadlo R1iszastaví.

Pokud teplotní rozdíl mezi výměníkem tepla a zásobníkem klesne na vypínací teplotu DTEXF nebo teplota výměníku klesne pod minimální teplotu zapnutí (MNEXO), pak se okruhové čerpadlo R2iszastaví.

Poznámka: Pokud na externím výměníku tepla není instalován žádný senzor nebo je snímač poškozen a když teplotní rozdíl mezi kolektorem a nádrží dosáhne svého spínacího teplotního rozdílu (DTO), spustí se současně okruhové čerpadlo R1, R2. A když teplotní rozdíl klesne na rozdíl vypínací teploty (DTF), pak se současně zastaví R1,R2.

Když teplotní rozdíl překročí přednastavenou hodnotu, spustí se funkce regulace otáček čerpadla, když se hodnota zvýší o krok menšího kroku, otáčky čerpadla se změní o 10% na krok.

Struktura	menu				
EXHX	(Main menu)	(17)			
DTEX DTEX DTEX DTEX RISE MXEX	0 F S K 0	Submenu			
Hlavní	Podnabíd	Výchoz	Rozsah úprav	Upravit	Popis
muži u	ka 1	i Nastavi t		krok	
EXHX					Externí teplo směnárník řízení funkce
	DTEXO	5 tisíc	1-50 tis.	0,5 tis.	Teplotní rozdíl při zapnutí R2
	DTEXF	ЗК	0,5-49,5 tis.	0,5 tis.	Teplotní rozdíl při vypnutí R2
	DTEXS	10 tisíc	1,5-50 tis.	0,5 tis.	Čerpadlorychlost řízení- nastavit ten Teplotní rozdíl
	RISEX	2 tis.	1-20K	1 tis.	Regulace otáček čerpadla - nastavte zvýšení rozmezí
	MXEXO	80 °C	0,5–95 ^{₀C}	0,5 ° ^C	Maximální vypínací teplota externího výměníku tepla (hystereze) 2oC)
	MNEXO	30 °C	0,5–93 ^{oC}	0,5 ° ^C	Maximální teplota zapnutí externího

- ▶ Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr hlavního menu "THET"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "DTEXO 5K"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "5K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teplotního rozdílu zapnutí
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "DTEXF3K"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "3K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teplotního rozdílu vypnutí
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "DTEXS10K"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "10K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení standardního teplotního rozdílu čerpadla
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "RISEX2K"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "2K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení rozsahu zvýšení
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "MXEXO80oC"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "80oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení maximální vypínací teploty externího výměníku tepla
- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "MNEXO30oC"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "30oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení minimální teploty zapnutí externího výměníku tepla
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíte do předchozího menu

(18) Funkce kotle na tuhá paliva

SFB i Poznámka:

1. Podle různě zvoleného systému může být jednomu výstupu přiřazeno několik pomocných funkcí, pak lze spustit pouze jednu pomocnou funkci, ostatní se automaticky deaktivují a její funkce zobrazí "ŽÁDNÁ".

2. Podle různě zvoleného systému bude tato funkce přiřazena různým objektovým senzorům a výstupním portům

Funkce kotle na tuhá paliva je určena k přenosu tepla z kotle na tuhá paliva do nádrže, pro tuto funkci jsou zapotřebí jakékoli vstupní a výstupní relé senzoru.

Relé je pod napětím, když jsou splněny všechny podmínky zapnutí:

Teplotní rozdíl mezi čidly kotle na tuhá paliva a vyhřívané nádrže převyšuje teplotní rozdíl při zapínání.

MXEX0 _800°

- > Teplota snímače kotle na tuhá paliva překračuje jeho minimální teplotu (MINSFO)
- > Teplota ve vyhřívané nádrži je nižší než její maximální teplota (MXSFS)

Při překročení přednastaveného teplotního rozdílu se spustí regulace otáček čerpadla. Při každém zvýšení nebo snížení hodnoty nárůstu se otáčky čerpadla seřídí o 10 %. Hystereze zapnutí je -5 K.



Poznámka: senzor v horní části vyhřívané nádrže je prioritní senzor, pokud je na horní části

Část Není nainstalován žádný senzor nebo je senzor poškozen, pak regulátor automaticky přijme signál ze spodního senzoru.

Struktura	a menu				
5	SFB (Main ON/OFF DTSFO DTSFF DTSFS RISSF MXSFS MNSFO	Subr	nenu		
Hlavní muži u	Podnabíd ka 1	Výchoz í Nastavi t	Rozsah úprav	Upravit krok	Popis
SFB		PRYČ	ZAPNUTO/VY PNUTO		Funkce kotle na tuhá paliva
	DTSFO	6 tisíc	1-50 tis.	0,5 tis.	Teplotní rozdíl zapnutí
	DTSFF	4K	0,5-49,5 tis.	0,5 tis.	Teplotní rozdíl vypnutí
	DTSFS	10 tisíc	1,5-50 tis.	0,5 tis.	Regulace otáček čerpadla – teplota Rozdílová sada
	RISSF	2 tis.	1-20K	1 tis.	Regulace otáček čerpadla – teplota Zvýšení rychlosti
	MXSFS	60°C	0,5-95°C	0,5 °C	Maximální teplota vyhřívaného nádrž (hystereze 2oC)
	MNSFO	60°C	0,5-89,5 °C	0,5 ℃	Minimální teplota tuhého paliva kotel (hystereze 2oC)

- ► Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr hlavního menu "SFB"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "SFB OFF"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této
- funkce "SFBON" se zobrazí na obrazovce
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "DTSFO 6K"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "6K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teplotního rozdílu zapnutí
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "DTSSF 4K"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "4K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teplotního rozdílu vypnutí
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "DTSFS 10K"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "10K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení standardního teplotního rozdílu pro okruh čerpadla
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ▶ Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "RISSF 2K"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "2K"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení rychlosti zvýšení teploty
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "MXSFS 60oC"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "60oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení vypínací teploty (maximální) vyhřívané nádrže
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "MNSFO 60oC"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "60oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení minimální teploty zapnutí kotle na tuhá paliva
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- Stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíte do předchozího menu



]]TSFS _ 10.0ĸ

RISSF _02.0* MXSFS _600°

MNSFD _60.0℃

(19) AUXAuxiliaryfunkce

I Poznámka: v systému, pokud je výstupu R5 přiděleno více pomocných funkcí (viz popis systému), lze aktivovat pouze jednu pomocnou funkci, ostatní funkce se automaticky deaktivují a tyto funkce zobrazí "ŽÁDNÉ"

Závisí na vybraném systému; Mohou být spuštěny následující funkce.

• ČASOVAČ (funkce časovače)

(Podle jiného zvoleného systému bude tato funkce přiřazena různým výstupním portům)

Funkce časovače může spustit výstupní port regulátoru v předem nastaveném čase; Proto je potřeba dostupný výstup.

Při 进 zobrazení na obrazovce to znamená, že je aktivována funkce TIMER. Když ikona bliká, znamená to, že funkce je spuštěna.

• Funkce AH termostatu

(Podle jiného zvoleného systému bude tato funkce přiřazena jinému objektovému senzoru a výstupnímu portu)

Funkce termostatu je nezávislá na solárním operačním systému, může e. g.be použita pro využití přebytečné energie nebo pro záložní vytápění. (Každý den 3 topné časy - sekce lze nastavit)



Poznámka:

- 1. AH O <AH F: Funkce termostatu používaná pro záložní ohřev
- AH O >AH F: Funkce termostatu používaná k uvolňování přebytečné energie z nádrže.
- 3. Na obrazovce se zobrazí ikona AH, což znamená, že je aktivována funkce

termostatu pro záložní ohřev. AH bliká, znamená to, že tato funkce běží.

4. Ikona AH se zobrazí na obrazovce, to znamená funkci termostatu pro uvolnění topení

je aktivován, ikona bliká, to znamená, že funkce běží.





Záložní vytápění

Přebytek uvolňování energie

• Upozornění na poruchu pípnutí pípáku

Pokud má systém poruchu (porucha snímače teploty, žádný průtok), zvukový signál odešle varování.

Struk	tura mer	nu								
ΔΠΧ	(Main mer	(19)								
1										
	$\begin{array}{c} TIMER \longrightarrow t10 \\ AH \longrightarrow AHS t3F \end{array}$									
		¥								
BEE	P A	AHO								
	+	¥ A10		-Submenu						
	_									
	t	A3F								
Hlavní menu	Odeslat nu 1	Podnabíd ka 2	Výchoz í Nastavi	Rozsah úprav	Adjus T krok	Popis				
			t							
AUX						Pomocná funkce				
	ČASOVA Č		PRYC	ZAPNUTO/VYP NUTO		Funkce časovače				
		t 10	00:00	00:00-23:59		Čas zahájení prvního časového úseku				
		t 1F	00:00	00:00-23:59		Čas uzavření prvního úseku				
		t 20	00:00	00:00-23:59		Čas zahájení druhého časového úseku				
		t 2F	00:00	00:00-23:59		Čas zavření druhého prvního času- oddíl				
		t 30	00:00	00:00-23:59		Čas zahájení třetího časového úseku				
		t 3F	00:00	00:00-23:59		Čas uzavření třetího časového úseku				
	ACH		PRYČ	ZAPNUTO/VYP NUTO		Funkce termostatu				
		AHS	Т3	T2/T3/T4		Cílový senzor pro funkci termostatu				
		AHO	40°C	0,0-95°C	0,5 °C	Teplota zapnutí				
		AHF	45°C	0,0-94,5 °C	0,5 °C	Teplota vypnutí				
		t A10	00:00	00:00-23:59		Čas zahájení prvního časového úseku				
		t A1F	23:59	00:00-23:59		Čas uzavření prvního úseku				
		t A2O	00:00	00:00-23:59		Čas zahájení druhého časového úseku				
		t A2F	00:00	00:00-23:59		Čas zavření druhého prvního času- oddíl				
		t A30	00:00	00:00-23:59		Čas zahájení třetího časového úseku				
		t A3F	00:00	00:00-23:59		Čas uzavření třetího časového úseku				
	PÍPNUTÍ		PRYČ	ZAPNUTO/VYP NUTO		Výstražná funkce pípáku (chyba senzoru, žádný průtok)				

• TIMER Sada funkcí časovače

- ► Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr podnabídky "TIMER", "TIMER" se zobrazí na obrazovce
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "TIMEROFF"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce "TIMERON" se zobrazí na obrazovce
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ▶ Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "t1O00:00"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", hodinový čas "00" bliká na obrazovce

► Stiskněte tlačítko "↑", "↓"	pro nastavení hodiny	prvního času	spuštění
-oddíl			

- Stiskněte tlačítko "SET", minutový čas "00" bliká na obrazovce
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení minuty času spuštění prvního času sekce
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "t1F 00:00"
- Stiskněte tlačítko "SET", hodinový čas "00" bliká na obrazovce
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení hodiny zavírací doby poprvé sekce
- Stiskněte tlačítko "SET", minutový čas "00" bliká na obrazovce
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení minuty času zavření poprvé sekce
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", otevřete druhou sadu časových úseků, proveďte totéž jako výše
- uvedené kroky a nastavte čas pro druhou a třetí časovou sekci

Pokud je potřeba deaktivovat časový úsek, stačí nastavit čas zahájení a uzavření se stejným časem (například: 10:00 začíná a 10:00 zavírá také)

• Funkce magického termostatu AH Auto

- Stisknutím tlačítka "SET" vyberte podnabídku "AH", na obrazovce se zobrazí "AH"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "AH OFF"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce "AHON" se zobrazí na obrazovce
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "AHS T3"









Návod k obsluze solárního regulátoru

- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "T3"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro výběr požadovaného senzoru pro funkci termostatu
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "AHO 40oC"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "40oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teploty zapnutí funkce termostatu
- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ▶ Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "AHF 45oC"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "45oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení vypínací teploty funkce termostatu
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ▶ Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "tA1O 00:00"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", hodina "00" bliká na obrazovce
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení hodiny prvního spuštění - sekce funkce termostatu
- Stiskněte tlačítko "SET", minuta "00" bliká na obrazovce
- Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení minuty prvního času spuštění - sekce funkce termostatu
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "tA1F 23:59"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká hodina "23"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení hodiny zavírací doby poprvé sekce funkce termostatu
- Stiskněte tlačítko "SET", minuta "59" bliká na obrazovce
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení minuty času uzavření poprvé sekce funkce termostatu
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

► Stiskněte tlačítko "↑", otevřete druhou sadu časových úseků, proveďte totéž jako výše uvedené kroky pro nastavení času pro druhou a třetí časovou sekci

Pokud je potřeba deaktivovat časový úsek, stačí nastavit čas zahájení a uzavření se stejným časem (například: 10:00 začíná a 10:00 zavírá také)

Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr podnabídky "BEEP", "BEEP" disp

Sada výstražných funkcí BEEP Beeper





tair 23:59

BEEP _OFF

na obrazovce

- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "BEEPOFF"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "OFF"
- Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce "BEEPON" se

zobrazí na obrazovce

► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

(20) Manuální režim MAN

Pro ovládání a servisní práce lze ručně nastavit provozní režim relé (výstupy R1, R2, R3, R4,

R5, HR), ruční výstup "On/OFF"



Poznámka: pokud je aktivován manuální režim, (h) ikona bliká na obrazovce, ovladač běží po dobu 15 minut a poté vypne všechny výstupy, ovládání automaticky ukončí manuální režim.

Struktura menu							
MAN (Main menu) 20							
▼ R1 ▼ R2 ▼ R3 ▼ R4 ▼ R5 ↓ HR	Su	ubmenu					
Hlavní menu	Podnabídka	Výchozí	Upravit	Popis			
		nastavení	rozmezí				
MUŽ				Manuální režim			
	R1	PRYČ	ZAPNUTO/VY PNUTO	R1 Zapnuto a vypnuto			
	R2	PRYČ	ZAPNUTO/VY PNUTO	R2 Zapnuto a vypnuto			
	R3	PRYČ	ZAPNUTO/VY PNUTO	R3 Zapnuto a vypnuto			
	R4	PRYČ	ZAPNUTO/VY PNUTO	R4 Zapnuto a vypnuto			
	R5	PRYČ	ZAPNUTO/VY PNUTO	R5 Zapnuto a vypnuto			
	HR	PRYČ	ZAPNUTO/VY PNUTO	HR zapnuto a vypnuto			

_ DN BEEP

- ► Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr menu "MAN",
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "R1OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", "OFF" bliká na scr1en
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce, na obrazovce se zobrazí "R1 ON"
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

► Stiskněte tlačítko "↑", zobrazí se "R2", podobně jako výše
uvedené kroky, pro aktivaci manuálního režimu relé R2, R3, R4,
R5, HR

(21) Funkce blokové ochrany BLPR Popis funkce:

Pro ochranu čerpadel před zablokováním po zastavení je řídicí jednotka vybavena funkcí blokování ochrany. Tato funkce zapíná relé jedno po druhém každý den ve 12:00 a běží každé relé po dobu 10 s při 100% otáčkách.

Struktura menu								
BLPR (Main menu) 21 BLPR OFF Submenu								
Hlavní menu	Podnabídka	Výchozí	Upravit	Popis				
		nastaveni	rozmezí					
BLPR				Funkce blokové ochrany				
		PRYČ	ZAPNUTO/VY	Zapnutí a vypnutí této funkce				
			PNUIO					

Sada funkcí:

- ▶ Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr menu "BLPR",
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "BLPR OFF"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", "OFF" bliká na scr1en
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce "BLPR ON" se zobrazí na obrazovce
- ► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení



BLPR /_

]]LPR

BLPR DFF

_[] N

(22) Funkce tepelné dezinfekce OTDI Popis funkce:

Tepelná dezinfekce

Funkce tepelné dezinfekce pomáhá předcházet šíření legionelly v nádržích na TUV systematickou aktivací dohřívání. Pro tuto funkci lze zvolit jeden senzor a jedno relé.

Pro tepelnou dezinfekci by měla být sledována teplota na přiděleném senzoru. Během monitorovacího období PDIS tato ochranná funkce zajišťuje, že teplota nádrže nepřetržitě překračuje přednastavenou teplotu dezinfekce TDIS po celou dobu dezinfekce DDIS., Tepelná dezinfekce může být dokončena pouze při překročení dezinfekční teploty po dobu trvání dezinfekce bez přerušení.

Monitorovací perioda PDIS začíná, jakmile teplota na přiděleném senzoru klesne pod teplotu dezinfekce TDIS, jakmile skončí monitorovací perioda PDIS, spustí se dezinfekční perioda SDIS, přidělené referenční relé aktivuje dohřátí a SDIS dezinfikuje čas odpočítávání "Dezinfikovat 15" a bliká na obrazovce. Pokud teplota na přiděleném senzoru překročí teplotu dezinfekce, spustí se doba ohřevu tepelné dezinfekce, zobrazí se odpočítávání času, konce odpočítávání, funkce tepelné dezinfekce se zastaví.

Struktura menu								
OTDI (Main menu) 2								
PDIS DDIS TDIS SDIS	Submenu Submenu							
Hlavní menu	Podnabídk a	Výchozí nastavení	Upravit rozsah	Popis	Hlavní menu			
OTDI	<u>.</u>	PRYČ	ZAPNUTO/VYP NUTO		Funkce dezinfekce			
	PDIS	7d	0-30d	1d	Doba sledování dezinfekce - oddíl			
	DDIS	10 minut	1-180	1 min	Běhové prostředí dezinfekce			
	TDIS	70°C	0-90°C	1°C	Dezinfekční teplota			
	SDIS	18:00	00:00-21:00	1:00	Čas zahájení dezinfekce			

 Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr menu "OTDI", 		ונדם	<i>FF</i>				
► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce							
se zobrazí "OTDIOFF"							
► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká	"OFF"	דורדה	ΠN				
► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této fu	nkce "OTDI ON" se	0, 11					
zobrazí na obrazovce							
► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro po	tvrzení nastavení						
► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobra	azí "PDIS 07"	PIIIS	רם				
 Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká 	ı "07"		897				
► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení perie	ody monitoru						
funkce dezinfekce (jednotka: den),							
► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro po	tvrzení nastavení						
► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobradní s Na se zobradní se zob	azí "DDIS 10Min"	JJ]5	/ [] Min				
 Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká 	► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "10"						
► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení doby	y ohřevu dezinfekce						
Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro po	tvrzení nastavení						
► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobradní	azí "TDIS 70oC"	TDIS	7 <i>[</i>]℃				
► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "70oC"							
► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení teplo	oty ohřevu dezinfekce						
Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro po	tvrzení nastavení	(" T) T ("	ינה נהנה				
► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobradní s Na se zobradní se zob	azí "SDIS18:00"	5775	 				
► Stiskněte tlačítko "SET", hodina "18" bliká n	a obrazovce						

► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení času spuštění funkce dezinferce

► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

(23) OPARR Paralelní relé

Podle jiného zvoleného systému může být relé přiřazené této funkci odlišné

Popis funkce:

S touto funkcí lze například ventil ovládat paralelně s čerpadlem pomocí samostatného relé. Pokud dojde k solárnímu zatížení (R1 a / nebo R2) nebo pokud je aktivní sluneční funkce, bude vybrané paralelní relé také napájeno. Paralelní relé může také napájet paralelní čerpadlo inverzně

i Poznámka:

- Pokud je R1a/nebo R2isin manuální, pak jeho paralelní relé nebude pod napětím.
- ≻ Kdy
- Parallel ukázat na obrazovce to znamená, že funkce je aktivována, pokud ikona bliká,

Znamená to, že funkce běží.

- > INVE OFF znamená spuštění R1, paralelní odpověď také spuštěna.
- > INVE ON, znamená, že R1 přestal, paralelní odpověď je vypnuta

Struktura n	nenu							
OPAPP (M	ODADD (Main manu) (23)							
	OPARR (Main menu) (2) PARRE Submenu							
Hlavní menu	Podnabídka	Výchozí nastavit	Upravit rozsah	Popis	Hlavní menu			
OPARR		PRYČ	ZAPNUTO/VYP NUTO		Paralelní relé	zapnutí/vypnutí		
	PARRE R5 R2, R3, R4, R5 Výběr para (Pokud je je Tento výstu				Výběr paralel (Pokud je jede Tento výstup	elního relé len výstup již použit, pak o nelze vybrat)		
	INVE PRYČ ZAPNUTO/VYP Paralelní rel				Paralelní relé	logika zapnutí/vypnutí		
Sada funkcí: □PARR/ □PARR ► Tisk "NASTAVIT" knoflík k □PARR vybrat menu "OPARR", □PARR								
 Stiskněte 	tlačítko "SE	ET", na obr	azovce se					
zobrazí "OF ► Stiskněte ► Stiskněte	PARROFF" tlačítko "SE tlačítko "↑"	ET", na obr , "↓" pro ak	azovce bliká " tivaci této funk	OFF" ce "OPARR	ON" se	OPARR _ON		
zobrazí na o	obrazovce							
 Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "PARRE R5" Oti le žte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "PARRE R5" 								
 > Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro výběr paralelního relé > Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení > Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "INVE OFF" 								
 > Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "OFF" > Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce se na obrazovce zobrazí "INVE ON" 								

Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

(24) OHQMHeat měření množství

Měření množství tepla lze provádět 3 různými způsoby:

- Pevný průtok (s průtokoměrem)
- > Se snímačem průtoku Grundfos VFS.
- S průtokoměrem s rotačními lopatkami FRT



Měření množství tepla s pevnou hodnotou průtoku

Při výpočtu (odhadu) měření množství tepla se používá rozdíl mezi teplotami průtoku T7 a vratné teploty T6 a zadaný průtok (při 100 % otáčkách čerpadla)

Poznámka: v systému se 2 čerpadly solárního okruhu je funkce měření tepelné energie deaktivována

- V menu FTYP nastavíte typ průtoku 1
- > Odečtěte průtok (I/min) a tuto hodnotu zadejte do menu FMAX do ovládacího prvku
- Upravte typ nemrznoucí směsi a koncentraci teplonosné kapaliny v menu MEDT a MED%.

Typ nemrznoucí kapaliny:

- > 0: Voda
- 1: propylenglykol
- 2: ethylenglykol
- > 3: Tyfocol LS / G-LS

Měření množství tepla pomocí Grundfos Direct Sensor VFS:

Měření množství tepla využívá teplotní rozdíl mezi snímačem průtoky

T7 a zpětným snímačem TVFS

a průtok přenášený snímačem VFS. TVFS: Grundfos

Direct senzor VFS

i Poznámka:



- Senzor průtokového a vratného potrubí pro měření množství tepla je standardně nastaven v každém systému, nelze jej nastavit.
- Funkce kontroly průtoku je k dispozici pouze tehdy, když je k systému připojen přímý snímač Grundfos typu VFS.

- Pokud je pro výpočet množství tepla vybrán senzor Grundfos VFS, měli byste nejprve aktivovat funkci VFS v nabídce FS/GFDS a zvolit rozsah měření, výchozí hodnota je 1-12L/min.
- V menu FTYP nastavíte průtok typu 2 (VFS)
- V nabídce vyberte typ nemrznoucí směsi a koncentraci teplonosné kapaliny
 MEDT a MED%.
- T7: teplotní čidlo průtokového potrubí

TVFS: teplotní čidlo vratného potrubí

Pokud není VFS senzor opraven pro připojení k řídicí jednotce, ikony / bude blikat na kartě obrazovka, teplotní zóna zobrazuje L/M - - - -.

• Měření množství tepla pomocí průtokoměru s rotačními lopatkami FRT

- V menu FTYP nastavíte průtok typu 3 (FRT)
- Měření množství tepla využívá teplotní rozdíl mezi snímačem průtoku T7 a zpětným čidlem T6 a průtok přenášený průtokoměrem FRT



 Zvolte typ nemrznoucí směsi a koncentraci teplonosné kapaliny v menu MEDT a MED%.

Poznámka: Pokud je pro výpočet množství tepla vybrán průtokoměr s rotačními lopatkami FRT, měli byste nejprve aktivovat funkci FRT v nabídce FS/FRT

Struktu	ra menu								
OHQ	OHQM (Main menu) 24								
FTYP 1 FTYP 1 FMAX 2 MEDT 3 MED%									
Hlavní	Odeslat	Odeslat	Výchozí	Upravit	Upravit	Upravit rozsah			
menu	nu 1	NU 2	nastavit	rozmezí	krok				
OHQM			PRYČ	ZAPNUTO/V		Měření tepelné energie			
	FTYP		1	1,2,3		Výběr snímače průtoku			
						1: Pevná hodnota průtoku (průtokoměr			
						skleněné trubice) 2: Snímač průtoku			
						Groundfos VFS			
						3: průtokoměr s rotačními lopatkami FRT			

Návod k obsluze solárního regulátoru

FMAX	6 l/min	0,5-100L/ Min	0.1	Flowenter
MEDT	3	0-3		Teplonosná kapalina 0: Voda
				1: propylenglykol
				2: ethylenglykol 3:
				Tyfocol LS / G-LS
MED%	45%	20-70%	1%	Koncentrace teplonosné kapaliny

Sada funkcí:

- ► Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr menu "OHQM",
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "OHQM OFF"
- ▶ Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "OFF"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této funkce "OHQM ON" se zobrazí na obrazovce
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "FTYP 1"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "1"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro výběr typu průtokoměru (1,2,3)
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "FMAX 6"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "6"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení hodnoty průtoku
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "MEDT 3"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "3"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro výběr typu teplonosné kapaliny
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "MED% 45"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "45"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení koncentrace teplonosné kapaliny
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

(25) Výběr průtokoměru FS a hlídač průtoku

V této nabídce lze aktivovat nebo deaktivovat přímý senzor (VFS) Grundfos a průtokoměr s rotačními lopatkami (FRT) a nastavit také rozsah měření průtoku.

OHQM) <i>F-F-</i>
OHQM	_ [] N
FTYP	[
FMAX	" 6
MED%	<u></u> 45

PRŮTOK: Funkce monitorování průtoku

Monitor průtoku (FLOW) je určen k detekci poruch, které vedou k zastavení průtoku kapaliny, a jako reakce na vypnutí odpovídající nádrže. Tím se zabrání poškození systému, např. suchým chodem čerpadla.

Pokud je přidělené relé (R1) pod napětím, bude průtok monitorován na přiděleném snímači. Po uplynutí doby detekce zpoždění se zobrazí chybová zpráva, pokud není na přiděleném snímači detekován žádný průtok, ikona () / bliká na obrazovce a teplotní zóna zobrazuje

L/M0.0.

Pokud byla pro funkci monitorování průtoku aktivována možnost vypnutí, bude zatížena nádrž zablokována pro jakékoli další plnění, dokud nebude chybová zpráva potvrzena. Pokud je to možné, bude místo toho naložena další nádrž volná k naložení. Po potvrzení chybové zprávy bude monitorovací funkce opět aktivní.

Poznámka: Pokud je odstraněn senzor průtoku Grundfos VFS, ikona X bude na obrazovce blikat a teplotní zóna zobrazí L/M.

Struktura menu							
FS	(Mair	n menu) ହ	5				
GFDS VFS FRT OFF FLOW DELY							
Hlavní	Podmuži	Odeslat	Podmuži	Výchozí	Upravit	Upravit	Popis
menu	u 1	NU 2	u 3	nastavit	rozmezí	krok	
FS							Registr snímače průtoku
	GFDS						
		VFS	PRYČ	PRYČ	VYPNUTO/ ZAPNUTO		Senzor průtoku Groundfos
			1-12				Rozsah měření průtoku
							metr (1-12L / min)
			2-40				Rozsah měření průtoku
							metr (2-40L / min)
			тÉСТ	PRYČ	ZAPNUTO/		Varování, když nedochází k
					VYPNUTO		žádnému průtoku
			PORTUGA	101	1-600s	1s	Zpoždění detekovat čas, když
	EDT		LSKU	DDVČ			Zauny prutok
	гкі		PRIC	PRIC	ντρινυτΟ/ 7Δρινιτο		lonatkami
			тÉст	PRYČ	ZAPNUTO/		Varování, kdvž nedochází k
			-	-	VYPNUTO		žádnému průtoku

Návod k obsluze solárního regulátoru

	PORTUGA	101	1-600s	1s	Zpoždění detekovat čas, když
	LSKO				žádný průtok

► Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr menu "FS	F5 /	6F]]S				
► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce						
se zobrazí "GFDS"						
 Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zo 	brazí "VFS OFF"	VFS	<i>[] F F</i>			
► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká	"OFF"					
► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro aktivaci této fun	kce "VFS 1-12V" na					
obrazovce		VFS	<u> </u>			
► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení měřic	iho rozsahu					
průtokoměru						
► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potv	rzení nastavení	FLOW	_0FF			
► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobra	zí "FLOW OFF"		80			
► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká	"OFF"					
► Stiskněte tlačítko "↑", "↓", pro aktivaci této fur	nkce se na obrazovce zo	brazí "FLO\	N ON"			
► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potv	rzení nastavení					
► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobra	zí "DELY30"	FLOW	ΠN			
► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká	"30"					
► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení doby	detekce zpoždění, když					
► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potv	rzení nastavení	TIEL Y	30			
► Stisknutím tlačítka "ESC" se vrátíte do předchozího menu						
► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobra	zí "FRT"					
► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zo	brazí "FRT OFF"	r-r17				
► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká	FRI	811				
► Stiskněte tlačítko "↑", "↓", pro aktivaci této funkce se na obrazovce						
zobrazí "FRT ON"		C-C1T	055			
► Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potv	FRI	[]}-}-				
► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobra	zí "FRT"					
► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zo	brazí "FLOW	C- C3 T	[] NI			
OFF" stejný postup jako v předchozím kroku		F-H1	UN			

(26) UNIT Spínač jednotky

V tomto menu lze níže nastavit jednotku: TEMP: teplota ENEG: množství tepla, 1: KWH, 2: BTU Jednotky lze spínat za provozu.

OFF", stejný postup jako v předchozím kroku

Struktura menu							
UNIT (Main menu) 26 TEMP Submenu ENEG							
Hlavní menu	Podnabídka	Výchozí nastavení	Upravit rozsah	Popis			
JEDNOTKA				Spínač jednotky			
	Pracovník na výpomoc	°C	°C/°F	Přepínač °C-°F			
	ENEG	1(Wh)	1(Wh) /2(BTU)	Spínač energetické jednotky			

- ► Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr menu "UNIT"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "TEMP oC"
- ► Stiskněte tlačítko "SET", na ^{obrazovce bliká} "oC"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro výběr jednotky teploty
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "ENEG 1"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "1"
- ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro výběr jednotky tepelné energie
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení

(27) OSDC (SD karta)



Tento řadič je vybaven slotem pro paměťovou kartu MicroSD. S tímto MicroSD





lze provádět následující funkce:

- Protokolování hodnot měření a vyvážení. Po přenesení karty do počítače lze hodnoty otevřít a vizualizovat např. v tabulkovém procesoru.
- Kopírování a obnova parametrů: vytvořte kopii všech parametrů na kartě MicroSD, je nutné obnovit data z karty SD do firmwaru řadiče.
- Vložte kartu SD, na obrazovce se objeví ikona karty, pokud je karta plná, objeví se varovný signál a na rozhraní kontroly se nachází připomenutí slova.

• Aktualizujte firmware ovladače.

Aktuální firmware lze aktualizovat. Postupujte takto:

- > Nejprve vypněte napájení regulátoru
- > Vložte kartu MicroSD s aktualizovaným programem firmwaru do řadiče
- > Podržte tlačítko dovolené "
- > Na obrazovce se objeví dotaz na aktualizaci a potvrďte stisknutím tlačítka "SET"
- > Poté řadič automaticky spustí aktualizaci firmwaru
- Po aktualizaci po indikaci stiskněte tlačítko "SET" a regulátor se restartuje a vrátí se do hlavního rozhraní.
- Pokud je potřeba přepsat proces aktualizace, stiskněte tlačítko "ESC", řadič se obnoví do normálního rozhraní.
- Pokud dojde k nějaké nesprávné operaci, stačí znovu otevřít ovladač a opakovat výše uvedené kroky.



• Záznam dat

Vložte kartu MicroSD do slotu řadiče, Protokolování se spustí okamžitě.

• Frekvence záznamu dat na SD kartě (LOGI)

V menu OSDC/LOGI nastavíte frekvenci záznamu dat

• Dokončení procesu záznamu dat (REMC)

Vyberte menu REMC, na obrazovce se zobrazí "YES", stiskněte "SET", kurzor se přesune na "YES" a nepřetržitě stiskněte tlačítko "SET", spustí se objednávka extraktu, po spuštění se na obrazovce objeví "SUCC" a kartu SD lze vyjmout z ovladače.

• Formátování karty MicroSD (FORM)

Vyberte menu FMTSD, zobrazí se "ANO", stisknutím tlačítka "SET" přesuňte kurzor na "YES", stiskněte nepřetržitě "SET", dokud se nezobrazí "WAIT", nezačne se spouštět pořadí formátování karty, trvá cca 10 sekund, po formátování se zobrazí "SUCC", obsah karty bude smazán a karta bude naformátována souborovým systémem FAT.

Uložení nastavených parametrů na SD kartu (SAVE)

Výběrem nabídky ULOŽIT uložíte parametry řadiče na kartu MicroSD. Vyberte menu ULOŽIT, zobrazí se "ANO", stisknutím tlačítka "SET" přesuňte kurzor na "ANO", stisknutím tlačítka "SET" spustíte objednávku uložení, po uložení se zobrazí "SUCC". Parametry řadiče jsou uloženy v souboru s názvem "SR658. DAT".

• Nahrávání parametrů řadiče (LOAD)

Nahrajte parametr řadiče z SD karty do řadiče, parametry řadiče jsou uloženy v souboru s názvem "SR658. DAT" na SD kartě, vyberte menu "LOAD", zobrazí se "YES", stisknutím tlačítka "SET" přesuňte kurzor na "YES", stiskněte nepřetržitě tlačítko "SET" pro spuštění načítání souborů a poté se na displeji zobrazí "SUCC".

Poznámka: tento řadič podporuje MicroSD s maximální velikostí 32G, v nabídce OSDC, pokud funkce "SAVE", "LOAD", "REMC", "FMTSD" úspěšně běží za každým menu, Zobrazí se "SUCC", pak již nemůžete tyto funkce spustit, ale můžete tuto nabídku ukončit a znovu vstoupit, pak lze tyto funkce znovu aktivovat.

(28) RET Reset

RSTP (parametry menu): pomocí funkce reset lze všechna nastavení obnovit na výchozí tovární hodnotu.

CHQM (akumulovaná energie): Nahromaděné teplo lze resetovat na 0

CPT (nahromaděné čerpadlo tekoucí čas): Kumulovaná doba chodu čerpadla (R1time / R2time/ R3time) lze resetovat na 0



- Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr menu "RST"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "RSTP"
- Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce bliká "YES"
- Stiskněte tlačítko "SET" po dobu 3 sekund, zvukový signál "di, di,

di" připomíná a "YES" zůstává osvětlení, což znamená, že systém je obnoven do tovární sady.

Stiskněte tlačítko "ESC" a vraťte se do podmenu

► Stiskněte tlačítko "↑", na obrazovce se zobrazí "CHQM", stejné kroky jako výše, pro resetování parametrů CHQM, CPT.



Sada funkcí:

İ

- PASS / Stiskněte tlačítko "SET" pro výběr menu "PASS" Stiskněte tlačítko "SET", na obrazovce se zobrazí "PWDN 0000" Stiskněte tlačítko "SET", levý digitální bliká, požádejte o nové heslo PWIIN 0000 Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro vstup do prvního digitálního Stiskněte tlačítko "SET", druhý digitál blikne ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro vstup do druhého digitálního Stiskněte tlačítko "SET", třetí digitální blikne PWDB 0000 ► Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro vstup do třetího digitálního Stiskněte tlačítko "SET", čtvrté digitální bliká Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro vstup do čtvrtého digitálního
- Stiskněte tlačítko "SET", zobrazí se "PWDG 0000", stisknutím tlačítka "SET" znovu
- zadejte heslo. Postupujte jako výše uvedené kroky pro zadání nového hesla a potvrzení,

poté se na obrazovce zobrazí "OK". To znamená, že nové heslo bylo úspěšně nastaveno.

Poznámka: Pokud je heslo zapomenuto, není možné obnovit, ale můžete obnovit heslo do továrního nastavení, pak můžete znovu upravit heslo, jako jsou výše popsané kroky, dělat


jako po obnovení do továrního nastavení.

- Vypněte napájení regulátoru
- Podržte stisknuté tlačítko "ESC"
- ► Znovu připojte napájecí zdroj, zvukový signál "di, di, di" připomeňte a poté uvolněte tlačítko

"ESC", heslo se obnoví sed do tovární sady, (tovární sada possword je 0000),

8. Funkce svátku

Popis funkce:

Funkce dovolené je navržena tak, aby systém běžela v době, kdy se neočekává žádná spotřeba vody, např.

g. během dovolené. Tato funkce ochladí systém, aby se snížilo tepelné zatížení.

K dispozici jsou 2 funkce chlazení: chlazení nádrže (OSTC) a přenos tepla v nádrži (OHDP).

Regulátor je navržen tak, aby běžel prioritu funkce přenosu tepla v nádrži (OHDP), když je deaktivována funkce přenosu tepla v nádrži (OHDP), pak se automaticky spustí funkce chlazení nádrže (OSTC).

Aktivovaná / deaktivovaná funkce dovolené

- Stiskněte tlačítko IIII " po dobu 3 sekund, zobrazí se "HDAY 05".
- ▶ Stiskněte tlačítko "↑", "↓" pro nastavení dnů dovolené, nastavitelný rozsah 0-99 dní.
- Stiskněte tlačítko "SET" nebo "ESC" pro potvrzení nastavení
- ► Opětovným stisknutím tlačítka "



Poznámka: tato funkce se aktivuje pouze tehdy, když nejste doma delší dobu, když se vrátíte z dovolené, deaktivujte tuto funkci včas.

9. Aktualizace softwaru řadiče

1) Zkopírujte soubor (SR658.bin) do kořenového adresáře Micro SD Card. Viz snímek obrazovky níže.

G:)			
名称	修改日期	类型	大小
PARAM.TXT	2015.1.2 9:02	文本文档	5 KB
🗋 SR658.bin	2017.2.26 17:22	BIN 文件	142 KB

 Vypněte napájení a vložte kartu do ovladače, podržte stisknuté tlačítko " " 1 a znovu připojte napájení k ovladači. Poté se na obrazovce zobrazí "BOOT 1.0"

Návod k obsluze solárního regulátoru

Pokud jsou karta i soubor v pořádku, objeví se indikace "UPD YES" a bliká "YES", stisknutím tlačítka "SET" pokračujte v aktualizaci a zobrazí se "MANL UPD", nebo stisknutím tlačítka "ESC" ukončete aktualizaci firmwaru a vraťte se do normálního rozhraní.

Pokud má karta a soubor problém, na obrazovce je připomínka buď "INPUT CARD" nebo "INVLD FILE", postupujte podle přiložených FAQ a proveďte další kroky.

Proces aktualizace běží cca. 3 sekundy, pak "UPD SUCC" na obrazovce, to znamená, že software je úspěšně aktualizován. Poté stiskněte "SET" nebo "ESC", regulátor se vrátí do normálního systému.

3) Po přístupu k normálnímu systémovému rozhraní se ujistěte, že je verze softwaru v pořádku. Poznámka: Během procesu aktualizace nevypínejte napájení nejčastějších dotazů k ovladači:

Řetězec na obrazovce	Důvod
BOOT x.x	Zobrazení informací o načítání bootu na chvíli
VSTUPNÍ KARTA	Žádná karta Micro SD
INVLD SOUBOR	Zkontrolujte soubor na kartě, aktualizujte soubor a akci opakujte. Ujistěte se, že karta má formát FAT.
UPD ANO	Modré písmo bliká. Máte firmware pro upgrade na kartě Micro SD, stiskněte tlačítko Klávesa "SET" pro spuštění
AUTO UPD	Automatická aktualizace firmwaru
MANL UPD	Ruční aktualizace firmwaru
UPD SUCC	Upgrade byl úspěšný
UPD SELHÁNÍ	Upgrade se nezdařil.

10. Funkce ochrany

10.1 Ochrana obrazovky

Pokud po dobu 5 minut nestiskněte žádné tlačítko, automaticky se aktivuje ochrana obrazovky a poté se zhasne kontrolka pozadí LED. Stisknutím libovolného tlačítka se znovu rozsvítí LED lampa.

10.2 Ochrana proti problémům

Pokud dojde k přerušení nebo zkratu mezi připojením teplotních čidel, průtokoměru, regulátoru vypne odpovídající funkce a nejsou vydány žádné další výstupní signály, současně se na obrazovce objeví chybový signál a bliva kontrolka.







► Stisknutím tlačítka "↑""↓" zobrazíte chybové hlášení (červená indikace)

I Poznámka: Pokud se vyskytnou poruchy senzoru nebo chyby nastavení, zobrazí se střídavě indikační kód a chyby senzorů.

- 1. Snímač cílové nádrže THS pro funkci ohřevu časování
- 2. Senzor pro omezení maximální teploty nádrže SMAX
- 3. Senzor funkce termostatu AHS
- Snímač nádrže pro vyhřívanou funkci zpětného potrubí topného okruhu TANK

10.3 Kontrola problémů

Vestavěný regulátor je kvalifikovaný produkt, který je koncipován pro roky nepřetržitého bezproblémového provozu. Pokud dojde k problému, většina příčin je z periferních komponent, ale žádný vztah k samotnému řadiči. Následující popis některých dobře známých problémů by měl pomoci instalátorovi a obsluze izolovat problém, aby mohl být systém uveden do provozu co nejrychleji a aby se předešlo zbytečným nákladům. Samozřejmě, že zde nelze uvést všechny možné problémy. Většina běžných problémů, se kterými se však s ovladačem setkáváme, naleznete v níže uvedeném seznamu, pouze vraťte ovladač prodejci, pokud jste si jisti, že žádný z níže uvedených problémů není zodpovědný za chybu.



Hodnota odporu PT1000

°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Ω	1000	1039	1077	1116	1155	1194	1232	1270	1309	1347	1385	1422	1460

NTC 10K B=3950 hodnota odporu

°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Ω	33620	20174	12535	8037	5301	3588	2486	1759	1270	933	697	529	407









Nádrže se v noci ochlazují.	
Čerpadlo kolektorového okruhu běží v noci?	
Ne Ano	Zkontrolujte ovladač
Teplota kolektoru v noci je vyšší než venkovní teplota.	Zkontrolujte zpětnou účinnost zpětných ventilů v průtoku a zpětném potrubí.
Dostatečná izolace nádrže? Ano	Zvyšte izolaci.
Izolace se dostatečně uzavírá k nádrží? ANO	Vyměňte izolaci nebo ji zvyšte
Jsou přípojky nádrží izolované? Ano	Izolujte spoje.
Odtéká teplá voda nahoru? Ne Ano	Vyměňte připojení a nechte vodu proudit bokem nebo sifonem dolů); Menší ztráty tanků nyní?
Béži cirkulace TUV velmi dlouho? Ne Oběhové čerpadlo a uzavírací ventil by měly být vypnuty na 1 noc; Menší ztráty tanků?	Použijte oběhové čerpadlo s časovačem a vypínacím termostatem energeticky účinnou cirkulaci
Ano Ne Zkontrolujte zpětnou klapku při cirkulaci teplé vody - o.k.	Zkontrolujte, zda čerpadla okruh po ohřevu běží v npcl; kontrolpvat zda je zpětná klapka Efektivní ;p Roblem vyřešeno?
Ano Ne	Musí být také zkontrolována další čerpadla, která jsou připojena k solární nádrži.
Gravitační cirkulace v cirkulační linii je příliš silná; vložte silnější	Vyčistěte jej nebo vyměňte. ventil v zpětném ventilu nebo elektrický 2- portový ventil za ním

Ventil je otevřený, když je čerpadlo aktivováno, jinak je zavřeno; připojte čerpadlo a 2-portový ventil elektricky paralelně; Znovu aktivujte cirkulaci. Deaktivujte regulaci otáček čerpadla!

11. Záruka kvality

Výrobce poskytuje koncovým uživatelům následující odpovědnost za kvalitu: v rámci období odpovědnosti za jakost výrobce vyloučí poruchu způsobenou výrobou a výběrem materiálu. Správná instalace nepovede k selhání. Když uživatel nesprávně manipuluje, nesprávně instaluje, nesprávně manipuluje nebo hrubě manipuluje a špatně připojuje odtok teplé vody nahoru?

Záruka na kvalitu vyprší do 24 měsíců od data zakoupení ovladače.

12. Příslušenství

Název produktu	Specifikace	Obrázek produktů
A01: Vysoce přesný snímač Pt1000 pro kolektor	РТ1000, Ф6 * 50mm, s 1,5 m kabel	
Odpověď č. 02 Vysoko přesný senzor pro nádrž a potrubí	NTC10K, B=3950, Ф6*50mm, s 3m kabel	
Odpověď č. 05 304 nerezová ocel tepelná studna	304 nerezová ocel se závitem 1/2' OT, rozměr: Φ8*200	
Odpověď č. 13 Groundfos Direct Sensor VFS	1-12l/ min 2- 40l/min	
Mechanický téct měřič	Německo Affisso Parametr: DFM 15-2M G3 / 4 Rozsah průtoku: 2-12L / min	

FRT elektronický	konektorové provedení: m	4			
průtokový masírna	závit 3/4 napájení: 5-24V / DC				
Průtokový spínač SR-	materiál: mosaz				
4300	dům: plast				
	konektor: g3 / 4				
	jazýčkový snímač: Max 300V DC/1A				
SR802	Rozměry: 100mm * 100mm *				
Jednotka pro vysoce	65mm Napájení: AC180V ~ 264V,	Contraction and Contraction			
výkonný elektrický	50 / 60Hz	A			
ohřívač	Vhodný výkon: ≤ 4000W Dostupná	No @ A to of			
	okolní teplota:				
	-10 ~ 50oC				
	Vodotěsnost: IP43				

• SR802schéma zapojení



