

Uživatelská příručka k aplikaci SR208 WiFi

Uživatelská příručka k aplikaci SR208 WiFi

1. Pozadí
2. Nainstalujte aplikaci pro SR208
 - (1) Najít aplikaci
 - (2) Otevřete aplikaci
3. Přidejte ovladač
 - (1) Najít ovladač automaticky
 - (2) Najděte ovladač ručně
 - (3) Vstup WiFi informací
 - (4) Počkejte, až se ovladač připojí k síti
 - (5) Úspěšně přidáno
4. Jak přidat ovladač pro distributor
5. Řízení kontroléru
 - (1) Resetujte konfiguraci WiFi
 - (2) Definice ikony WiFi
 - (3) Definice LED


1. Pozadí

SR208 je regulátor solárního systému uvedený na trh elektronickou společností ShuangRi. Pomocí aplikace lze snadno zjistit aktuální stav ovladače a nastavit některé parametry z vašeho mobilního telefonu.

2. Nainstalujte aplikaci pro SR208

(1) Najděte aplikaci

V obchodě s aplikacemi vyhledejte „tuya“ a nainstalujte jej jako ikonu níže.



(2) Otevřete aplikaci
Zkontrolujte ikonu aplikace, jak je uvedeno níže, otevřete ji.



3. Přidejte ovladač


(1) Automaticky vyhledejte ovladač

Otevřete aplikaci, když LED na SR208 bliká, aplikace zobrazí zprávu o nastavení sítě, zkontrolujte obrázek níže.




(2) Vyhledejte ovladač ručně

Pokud se neobjeví žádná vyskakovací zpráva, můžete také přidat ovladač ručně, na stránce automatického skenování zjistí nový ovladač.





(3) Zadejte informace o WiFi

Název WiFi a heslo WiFi jako na obrázku níže



(4) Počkejte, až se ovladač připojí k síti.





Done

Added successfully



SR208C 

Device added successfully

客厅

(5) Úspěšně přidáno

Nyní můžete vidět ovladač ve své aplikaci. Zkontrolujte obrázek níže.

liyma的家



Cozy Home

Enjoy a cozy life
with ambient
indicators and d...



All Devices Room1



SR208C

4. Jak sdílet ovladač



Existují dva způsoby, jak umožnit ostatním přístup k ovladači. První je sdílet. Druhý je jako rodinný příslušník.

(1) Sdílejte ovladač

Aplikace může sdílet ovladač s ostatními. Po sdílení mohou k ovladači přistupovat další lidé a ovládat jej. Sdílet můžete přímo pomocí účtu „Tu Ya“ nebo jiné SMS aplikace. Zkontrolujte kroky níže.

Otevřete ovladač ==>Share Device





(2) Přidejte člena do stejné domácnosti
Já ==> Správa domácnosti ==> Přidat člena
Me ==> Home Management ==> Add Member

All Devices

Room1



SR208C



Home



Scene



Smart



Me

Third-Party Voice Services



XIAODU



Tencent
Xiaowei



DingDong




Home Management



Message Center





5. Řízení kontroléru.

(1) Resetujte konfiguraci WiFi



Každý regulátor po výrobě bude v konfiguračním režimu. K přidání ovladače do aplikace můžete použít pokyny v části 2. Pokud je však ovladač již připojen k routeru WiFi nebo přístupovému bodu, chcete jej změnit na jiný pomocí nabídky pro resetování konfigurace. Kroky uvedené níže:



- ① Vstupte do WLAN, nastavení->WLAN->RES. Stiskněte tlačítko „set“, obrazovka bude blikat s textem „YES“, dlouze stiskněte tlačítko „set“. Stará konfigurace bude vymazána.
- ② Použití aplikace k přidání ovladače podle části 2.

(2) Definice ikony WiFi

Podrobný význam ikony WiFi naleznete v tabulce níže.



	zobrazení	Význam	Akce
1		Připojeno OK	Žádná akce
		2 1. Rozbitý WiFi modul 2. Žádný WiFi modul 3. WiFi modul se inicializuje	Počkejte 1 minutu, pokud se stále nezměnilo, zkontrolujte WiFi modul

3	 Bliká	<ol style="list-style-type: none"> 1. WiFi modul se připojuje k síti. 2. WiFi modul čeká na nastavení 	Nastavte WiFi nastavení ovladače.
4	 Bliká	<ol style="list-style-type: none"> 1. WiFi připojeno k WiFi AP, ale AP nemá přístup k serveru ShuangRi. 	Zkontrolujte nastavení přístupového bodu, zda je připojen k internetu.

(3) Definice LED

Podrobný význam WiFi LED naleznete níže.

LED - ON Připojeno OK

LED - OFF Poškozený WiFi modul, WiFi modul deaktivován nebo Síť není připojena

1. Zkontrolujte konfiguraci WiFi, zda je povolena.
2. Zkontrolujte WiFi modul, zda není poškozený.

LED bliká - Čekání na nastavení Nastavení WiFi modulu